LoveBOXXX

Adventni koledar

2026

SL Navodila za uporabo

V.260226/4014

Vsebina

Okence 01 **6**

Okence 02 **8**

Okence 03 **9**

Okence 04 **10**

Okence 05 **11**

Okence 06 **12**

Okence 07 **13**

Okence 08 **14**

Okence 09 **15**

Okence 10 **16**

Okence 11 **17**

Okence 12 **18**

Okence 13 **19**

Okence 14 **20**

Okence 15 **21**

Okence 16 **22**

Okence 17 **23**

Okence 18 **24**

Okence 19 **25**

Okence 20 **26**

Okence 21 **27**

Okence 22 **28**

Okence 23 **29**

Okence 24 **30**

Informacije o polnjenju

SL Polnjenje izdelkov

Vsi polnilni izdelki v tem koledarju se polnijo z enim univerzalnim polnilnim kablom. Polnilni kabel je priložen prvemu izdelku v okencu 01.

01

Pulse

Rotacijski in vibracijski vibrator za pare

AC26-01-LO/322328

Materiali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS-plastika)
Mere:	10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 x 2.13 x 1.30 in
Teža:	70 g / 2.47 oz
Odpornost proti vodi:	IPX6 - zaščita pred močnimi vodnimi curki in vdorom vode ob začasnem zalitju
Baterija:	Li-Ion, 400 mAh, 3,7 V, polnilna
Polnjenje:	magnetni polnilnik je priložen
Čas polnjenja:	približno 50 minut
Čas delovanja:	približno 80 minut
Največja glasnost:	60 dB
Načini:	10 vibracijskih in rotacijskih vzorcev

SL **Namen uporabe**

Izdelek je zasnovan za uporabo v paru med spolnim odnosom. Uporablja oziroma nosi se lahko na različne načine za stimulacijo erogenih con, kot so klitoris, G-točka in penis. Primeren je tudi za stimulacijo bradavic in drugih zunanjih erogenih con.

Potovalni zaklep

Izdelek ima potovalni zaklep, ki preprečuje nenameren vklop med shranjevanjem ali potovanjem. Za aktivacijo mora biti naprava izklopljena; nato dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka dvakrat utripne, izdelek pa dvakrat zavibrira kot potrditev. Ko je zaklep aktiven, se izdelek na pritiske gumbov ne odziva; ob pritisku katerega koli gumba lučka dvakrat utripne kot opomnik. Za izklop zaklepa znova dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka trikrat utripne, izdelek pa trikrat zavibrira, kar potrdi, da je odklenjen in pripravljen za uporabo. Zaklepa ni mogoče vklopiti, ko je izdelek vklopljen - najprej ga izklopi. Med polnjenjem se potovalni zaklep samodejno izključi.

Pred uporabo

Izdelek pred uporabo popolnoma napolni s priloženim magnetnim USB-polnilnikom. Magnetna kontakta polnilnika poravnaj z magnetnima kontaktoma na izdelku. Utripajoča LED-lučka pomeni, da se izdelek polni; ko lučka sveti neprekinjeno, je izdelek popolnoma napolnjen.

Uporaba

Za optimalno uporabo nanesi lubrikant na vodni osnovi na izdelek in telo. Daljši krak vibratorja se lahko vstavi vaginalno, del z gumbom pa se nasloni na klitoris. Nato se lahko vstavi tudi penis, tako da izdelek hkrati stimulira klitoris in penis. Lahko ga uporabljaš tudi za zunanjo stimulacijo erogenih con. Za vklop drži gumb za vklop 2 sekundi, dokler se ne prižge lučka; to pomeni stanje pripravljenosti. S kratkim pritiskom na gumb za vklop aktiviraš vibriranje v daljšem kraku, z nadaljnjimi pritiski menjaš načine vibriranja. Zgornji gumb na nadzorni plošči aktivira rotacijo; z nadaljnjimi pritiski menjaš načine rotacije. Posamezno funkcijo izklopiš tako, da njen gumb držiš 2 sekundi. Za popoln izklop izdelka drži gumb za vklop 2 sekundi.

Lubrikant

Uporabljaj lubrikant na vodni osnovi. Drugi lubrikanti in masažna olja lahko negativno vplivajo na material, zato niso priporočljivi.

Čiščenje

Pred in po uporabi izdelek speri z mlačno vodo. Nanesi čistilo za erotične igračke ali blago milo in ponovno speri z mlačno vodo. Po potrebi ponovi. Pusti, da se posuši na zraku, ali ga nežno osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken. Izdelek je zaščiten pred močnimi vodnimi curki (IPX6), zato ga ne potapljaj v vodo, saj ni vodotesen.

Shranjevanje

Izdelek varno hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Uporabi vrečko za shranjevanje, da ga zaščitiš pred prahom in praskami. Ne shranjuj ga neposredno ob drugih električnih igračkah.

Varnost

Izdelka ne uporabljaj, če je koža otekla, razdražena ali vneta, pri vaginalnih okužbah, med menstruacijo, v prvih šestih tednih po porodu, po operaciji medeničnega predela, če je katera od komponent poškodovana in/ali če si alergičen/-na na kateri koli material oziroma veš za takšno alergijo. Pri srčno-žilnih boleznih ali nosečnosti se pred uporabo posvetuj z zdravnikom. Če se med uporabo pojavita bolečina in/ali nelagodje, uporabo takoj prekini in izdelka ne uporabljaj več. Izdelka ne uporabljaj na predelu vratu in ga ne uporabljaj skupaj z drugimi vibracijskimi izdelki. Izdelka ne deli z drugimi, da zmanjšaš tveganje za prenos bolezni in okužb. Izdelka ne polni in ne uporabljaj, če sta izdelek ali polnilni kabel poškodovana. Izdelka ne uporabljaj med polnjenjem, saj lahko pride do električnega udara. Polnilni kabel naj ne pride v stik z vodo. Ne uporabljaj USB-razdelilnika, ki hkrati polni druge naprave. Polnilni kabel uporabljaj samo z adapterji z zaščito pred kratkim stikom. Po vsakem polnjenju kabel odklopi iz napajanja. Vlaga lahko poškoduje motor. Če vlaga prodre v notranjost izdelka, ga takoj izklopi in odpri; ponovno ga uporabi šele, ko je notranjost popolnoma suha. Če se izdelek pregreje, ga takoj izklopi in pred ponovno uporabo počakaj, da se ohladi. Spremembe temperature okolice (npr. po transportu) lahko povzročijo kondenzacijo; v tem primeru izdelka ne uporabljaj, dokler se ne prilagodi novi temperaturi. Izdelka ne odpiraj na silo in ga ne poskušaj popravljati sam/a. Vanj ne vstavljaj ostrih predmetov. Ne čisti ga s sredstvi, ki vsebujejo alkohol, silikon, bencin, aceton ali druge jedke snovi. Izdelek ni primeren za pralni ali pomivalni stroj. Uporabljaj ga samo v skladu z njegovim namenom in opisom delovanja. Primeren je za vaginalno in zunanjo uporabo.

Odlaganje

Izogibaj se ustvarjanju nepotrebnih odpadkov. Izdelka nikoli ne odlagaj med gospodinjske odpadke, saj bi se s tem izgubile dragocene surovine, pri sežigu pa bi se lahko sproščale škodljive snovi. Po uporabi ga oddaj na javnem zbirnem mestu ali na prodajnem mestu električne in elektronske opreme ter upoštevaj lokalna pravila

odstranjevanja. Simbol prečrtanega zabojnika pomeni ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Distributerji takšne opreme so zakonsko dolžni omogočiti brezplačen prevzem odpadne opreme. Za dodatne informacije se obrni na službo za pomoč uporabnikom.

02

EasyGlide

Lubrikant na vodni osnovi

AC26-02-LO/322330

Količina:	50 ml / 1.69 fl oz
Sestavine:	Aqua, Propyleenglycol, Hydroxyethylcellulose, Natriumbenzoaat, Kaliumsorbaat, Natriumacetaat, Citroenzuur, Isopropylalcohol, Cellulose, Natriumhydroxide
Uporabno najmanj do:	glej embalažo
Po odprtju:	6 mesecev

SL Namen uporabe

To je vzorčna velikost originalnega lubrikanta EasyGlide, ki je na voljo v več velikostih do 1000 ml. Lubrikant na vodni osnovi je namenjen uporabi na penisu in vaginalnem predelu, za vlaženje in mazanje ter lažje in udobnejše intimne aktivnosti. Združljiv je s kondomi iz naravnega lateksa in ga je mogoče uporabljati z vsemi erotičnimi igračkami. Na želene dele telesa in/ali igračko nanesi poljubno količino ter nanos po potrebi ponavljaj.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali.

Varnost

Ne uporabljaj ob alergiji ali preobčutljivosti na katero koli sestavino. Pred uporabo nanesi majhno količino na podlaket. Če se pojavi alergijska reakcija, uporabo prekini. Če med uporabo nastaneta draženje in/ali nelagodje, uporabo takoj prekini in izdelka ne uporabljaj več. Lubrikant ne vsebuje spermicidnih ali kontracepcijskih sestavin. Lubrikant ne sme priti v stik z baterijami.

Odlaganje

Upoštevaj lokalne možnosti odstranjevanja. Če je mogoče, embalažo oziroma izdelek oddaj na ločenem zbirnem mestu za plastiko. Izogibaj se ustvarjanju nepotrebnih odpadkov.

Proizvajalec

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Izdelano na Nizozemskem

03

Aura

Vibracijski obroček za penis za pare

AC26-03-LO/322332

Materiali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS-plastika)
Mere:	6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 x 2.52 x 0.94 in
Teža:	44 g / 1.55 oz
Odpornost proti vodi:	IPX7 - potopitev do 1 m globine največ 30 minut
Baterija:	Li-Ion, 100 mAh, 3,7 V, polnilna
Polnjenje:	magnetni polnilnik je priložen
Čas polnjenja:	približno 40 minut
Čas delovanja:	približno 40 minut
Največja glasnost:	55 dB
Načini:	10 vibracijskih vzorcev

SL **Namen uporabe**

Izdelek je namenjen nošenju okoli penisa pri solo uporabi ali spolnem odnosu s partnerjem. Lahko pomaga okrepiti erekcijo, podaljšati vzdržljivost in povečati intenzivnost orgazma. Vgrajeno vibriranje zagotavlja stimulativne občutke za oba partnerja. Prilagodljiv vibracijski krak je namenjen stimulaciji klitorisa ali anusa, odvisno od načina namestitve.

Potovalni zaklep

Izdelek ima potovalni zaklep, ki preprečuje nenameren vklop med shranjevanjem ali potovanjem. Za aktivacijo mora biti naprava izklopljena; nato dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka dvakrat utripne, izdelek pa dvakrat zavibrira kot potrditev. Ko je zaklep aktiven, se izdelek na pritiske gumbov ne odziva; ob pritisku katerega koli gumba lučka dvakrat utripne kot opomnik. Za izklop zaklepa znova dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka trikrat utripne, izdelek pa trikrat zavibrira, kar potrdi, da je odklenjen in pripravljen za uporabo. Zaklepa ni mogoče vklopiti, ko je izdelek vklopljen - najprej ga izklopi. Med polnjenjem se potovalni zaklep samodejno izključi.

Pred uporabo

Izdelek pred uporabo popolnoma napolni s priloženim magnetnim USB-polnilnikom. Magnetna kontakta polnilnika poravnaj z magnetnima kontaktoma na strani izdelka. Utripajoča LED-lučka pomeni, da se izdelek polni; ko lučka sveti neprekinjeno, je izdelek popolnoma napolnjen.

Uporaba

Pred namestitvijo na penis priporočamo, da načine preizkusiš v roki. Nanesi lubrikant na vodni osnovi in izdelek nežno potisni čez delno erektiran penis. Namestitev mora biti udobna in dovolj ohlapna; izdelek ne sme biti pretesen. Prilagodljiv krak usmeri navzgor ali navzdol glede na želeno stimulacijo partnerja. Za vklop drži gumb za vklop 2 sekundi. S kratkimi pritiski menjaš načine vibriranja. Za izklop znova drži gumb 2 sekundi.

Lubrikant

Uporabljaj lubrikant na vodni osnovi. Drugi lubrikanti in masažna olja lahko negativno vplivajo na material, zato niso priporočljivi.

Čiščenje

Pred in po vsaki uporabi izdelek speri z mlačno vodo. Nanesi čistilo za erotične igračke ali blago milo in ponovno speri. Po potrebi ponovi. Pusti, da se posuši, ali ga osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken.

Shranjevanje

Hrani na suhem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali ter zaščiten pred prahom. Ne shranjuj neposredno ob drugih igračkah.

Varnost

Izdelka ne nosi dlje kot 30 minut naenkrat in z njim ne zaspi. Če je nameščen pretesno, lahko povzroči motnje krvnega obtoka ali druge poškodbe. Pri uporabi s kondomom bodi previden/-na, saj lahko stik z izdelkom kondom poškoduje. Ne uporabljaj ga na otekli, razdraženi ali vneti koži, pri poškodbi penisa, če je katera komponenta poškodovana in/ali ob alergiji na material. Če imaš ti ali partner srčno-žilne težave oziroma je partnerka noseča, se pred skupno uporabo posvetuj z zdravnikom. Ob bolečini ali nelagodju uporabo takoj prekini. Izdelka ne uporabljaj na vratu ali skupaj z drugimi vibracijskimi izdelki. Ne deli ga z drugimi. Ne polni ali uporabljaj poškodovanega izdelka oziroma kabla. Ne uporabljaj med polnjenjem; kabel naj ne pride v stik z vodo. Ne uporabljaj USB-razdelilnika, ki hkrati polni druge naprave. Uporabljaj le adapterje z zaščito pred kratkim stikom in po polnjenju odklopi kabel. Ob vdoru vlage izdelek takoj izklopi in odpri ter ga ponovno uporabi šele popolnoma suhega. Ob pregrevanju ga izklopi in ohladi. Po temperaturnih spremembah počakaj, da se prilagodi okolici. Ne odpiraj ga na silo, ne popravljaj sam/a in vanj ne vstavljaj ostrih predmetov. Ne čisti z alkoholom, silikonom, bencinom, acetonom ali jedkimi snovmi. Ni primeren za pralni ali pomivalni stroj. Namenjen je samo zunanji uporabi in se sme uporabljati le skladno z opisanim namenom.

Odlaganje

Izogibaj se ustvarjanju nepotrebnih odpadkov. Izdelka nikoli ne odlagaj med gospodinjske odpadke, saj bi se s tem izgubile dragocene surovine, pri sežigu pa bi se lahko sproščale škodljive snovi. Po uporabi ga oddaj na javnem zbirnem mestu ali na prodajnem mestu električne in elektronske opreme ter upoštevaj lokalna pravila odstranjevanja. Simbol prečrtanega zabojnika pomeni ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Distributerji takšne opreme so zakonsko dolžni omogočiti brezplačen prevzem odpadne opreme. Za dodatne informacije se obrni na službo za pomoč uporabnikom.

04

EasyGlide

Čistilo za erotične igračke

AC26-04-LO/322334

Količina:	50 ml / 1.69 fl oz
Teža:	50 g / 1.76 oz
Sestavine:	Aqua, Sodium laurylether (2 EO) sulphate, Alcohols, Acids, Triethylene Glycol, Benzylalcohol, Propane-1,2-diol, Magnesium nitrate, Magnesium chloride, mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one
Uporabno najmanj do:	glej embalažo
Po odprtju:	6 mesecev

SL **Namen uporabe**

Pršilo za takojšnje in učinkovito čiščenje erotičnih igrač. Gre za vzorčno velikost originalnega čistila EasyGlide Toycleaner, ki je na voljo v 150 ml pakiranju.

Uporaba

Pred uporabo preveri, ali je igračka, ki jo želiš očistiti, vodotesna. Čistilo razpršiti po igrači, pusti kratek čas delovati in nato speri z mlačno vodo. Po potrebi ponovi. Očiščeno igračko pusti, da se posuši na zraku, ali jo osuši s krpo brez vlaken.

Shranjevanje

Hrani pri sobni temperaturi v originalni embalaži, na hladnem in suhem mestu, izven dosega otrok in živali. Porabi v 6 mesecih po odprtju.

Varnost

Povzroča hudo draženje oči. Hraniti izven dosega otrok. Po uporabi si umij roke. Prepreči stik z očmi. ČE PRIDE V OČI: previdno izpiraj z vodo več minut. Odstrani kontaktne leče, če jih imaš in če je to mogoče enostavno storiti. Nadaljuj z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha, poišči zdravniško pomoč. Ne vdihavaj pršilne meglice. Ne uporabljaj ob alergiji ali preobčutljivosti na katero od sestavin. Če se pojavita draženje ali nelagodje, uporabo takoj prekini in izdelka ne uporabljaj več. Vsebuje mešanico 2-methylisothiazolin-3-one in 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one; lahko povzroči alergijske reakcije. Vsebuje: < 5 % neionskih površinsko aktivnih snovi in anionskih površinsko aktivnih snovi; methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Odlaganje

Vsebino oddaj pooblaščenemu izvajalcu za ravnanje z odpadki ali na občinskem zbirnem mestu. V zbiranje za recikliranje odlagaj samo popolnoma prazno embalažo.

Proizvajalec

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Izdelano na Nizozemskem

05

Axis

Bullet vibrator z 2 nastavkoma

AC26-05-LO/322335

Materiali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS-plastika)
Mere:	3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 in
Teža:	83 g / 2.93 oz
Odpornost proti vodi:	IPX7 - potopitev do 1 m globine največ 30 minut
Baterija:	Li-Ion, 150 mAh, 3,7 V, polnilna
Polnjenje:	magnetni polnilnik je priložen
Čas polnjenja:	približno 60 minut
Čas delovanja:	približno 45 minut
Največja glasnost:	58 dB
Načini:	10 vibracijskih vzorcev

SL Namen uporabe

Bullet vibrator je namenjen ciljni stimulaciji bradavic, klitorisa ali masaži drugih občutljivih delov telesa. Uporabljaš ga lahko samostojno ali z enim od dveh priloženih nastavkov. Nastavek z večjo okroglo konico ga spremeni v mini wand vibrator, nastavek z dvema zajčjima ušesoma pa omogoča natančno zunanjo stimulacijo.

Potovalni zaklep

Izdelek ima potovalni zaklep, ki preprečuje nenameren vklop med shranjevanjem ali potovanjem. Za aktivacijo mora biti naprava izklopljena; nato dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka dvakrat utripne, izdelek pa dvakrat zavibrira kot potrditev. Ko je zaklep aktiven, se izdelek na pritiske gumbov ne odziva; ob pritisku katerega koli gumba lučka dvakrat utripne kot opomnik. Za izklop zaklepa znova dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka trikrat utripne, izdelek pa trikrat zavibrira, kar potrdi, da je odklenjen in pripravljen za uporabo. Zaklepa ni mogoče vklopiti, ko je izdelek vklopljen - najprej ga izklopi. Med polnjenjem se potovalni zaklep samodejno izključi.

Pred uporabo

Izdelek pred uporabo popolnoma napolni s priloženim magnetnim USB-polnilnikom. Magnetna kontakta polnilnika poravnaj z magnetnima kontaktoma na izdelku. Utripajoča LED-lučka pomeni, da se izdelek polni; ko lučka sveti neprekinjeno, je izdelek popolnoma napolnjen.

Uporaba

Za vklop drži gumb za vklop 2 sekundi. S kratkimi pritiski na gumb preklapljaš med vibracijskimi vzorci. Za izklop kadar koli drži gumb za vklop 2 sekundi.

Lubrikant

Uporabljaj lubrikant na vodni osnovi. Drugi lubrikanti in masažna olja lahko negativno vplivajo na material, zato niso priporočljivi.

Čiščenje

Pred in po uporabi izdelek očisti z mlačno vodo. Nanesi čistilo za igračke ali blago milo in ponovno speri z mlačno vodo. Po potrebi ponovi. Pusti, da se posuši, ali ga osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Uporabi vrečko za shranjevanje, da izdelek zaščitiš pred prahom in praskami. Ne shranjuj ga neposredno ob drugih igračkah.

Varnost

Izdelka ne uporabljaj, če je koža otekla, razdražena ali vneta, pri vaginalni okužbi in/ali če si alergičen/-na na kateri koli material. Pri srčno-žilnih boleznih ali nosečnosti se pred uporabo posvetuj z zdravnikom. Ob bolečini ali nelagodju uporabo takoj prekini. Ne uporabljaj na vratu, skupaj z drugimi vibracijskimi izdelki ali v souporabi z drugimi osebami. Ne uporabljaj ali polni poškodovanega izdelka oziroma kabla. Ne uporabljaj med polnjenjem; kabel naj ne pride v stik z vodo. Ne uporabljaj USB-razdelilnika, ki hkrati polni druge naprave. Uporabljaj le adapterje z zaščito pred kratkim stikom in po polnjenju kabel odklopi. Vlaga lahko poškoduje motor; če prodre v notranjost, izdelek takoj izklopi in odpri ter ga uporabi šele, ko je notranjost popolnoma suha. Ob pregrevanju ga izklopi in počakaj, da se ohladi. Po temperaturnih spremembah počakaj, da se prilagodi okolici. Ne odpiraj ga na silo, ne popravljaj sam/a, ne vstavljaj ostrih predmetov in ne čisti z alkoholom, silikonom, bencinom, acetonom ali drugimi jedkimi snovmi. Ni primeren za pralni ali pomivalni stroj. Namenjen je samo zunanji uporabi in se sme uporabljati le skladno z opisanim namenom.

Odlaganje

Izogibaj se ustvarjanju nepotrebnih odpadkov. Izdelka nikoli ne odlagaj med gospodinjske odpadke, saj bi se s tem izgubile dragocene surovine, pri sežigu pa bi se lahko sproščale škodljive snovi. Po uporabi ga oddaj na javnem zbirnem mestu ali na prodajnem mestu električne in elektronske opreme ter upoštevaj lokalna pravila odstranjevanja. Simbol prečrtanega zabojnika pomeni ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Distributerji takšne opreme so zakonsko dolžni omogočiti brezplačen prevzem odpadne opreme. Za dodatne informacije se obrni na službo za pomoč uporabnikom.

06

Spin & Sin

Interaktivna igra z dotiki telesa

AC26-06-LO/322336

Materiali:	papir, akrilonitril-butadien-stiren (ABS-plastika)
Mere:	9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 in

SL Namen uporabe

Interaktivna igra je namenjena sporazumni uporabi med odraslimi. Deluje podobno kot klasična igra z vrtljivim kazalcem, le da igralno površino predstavlja človeško telo. Igralca se izmenjujeta pri vrtenju kazalca, ki določi dejanje in del telesa, nato označeno dejanje izvedeta na partnerju. Igra spodbuja igrivo interakcijo in telesno bližino. Nima točkovanja ali določenega konca; trajanje in intenzivnost določita udeleženca.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali.

Varnost

Pred dejavnostmi, ki jih navdihuje igra, poskrbita, da bo izkušnja varna in udobna za oba. Vnaprej se dogovorita o jasnih mejah, varni besedi in odprti komunikaciji. Izberita stabilno in varno okolje; izogibajta se nestabilnemu pohištvu, spolzkim površinam in nevarnim območjem. Poslušaj svoje telo in partnerja. Če je karkoli neprijetno, nevarno ali povzroča obremenitev, takoj prenehaj. Ne sili v gibe, ki presegajo mejo udobja. Redno preverjajta počutje drug drugega. Če nekaj telesno ali čustveno ni v redu, se ustavita ali končajta. Dejavnostim se izogibajta pod vplivom alkohola ali drog, saj lahko zmanjšajo presojo in koordinacijo. Spoštujta meje udobja drug drugega in nikoli ne pritiskaj na partnerja.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

07

Noir

Puhasta maska za oči

AC26-07-LO/322338

Material:	poliester
Mere:	21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 in
Teža:	7,5 g / 0.26 oz

SL Namen uporabe

Izdelek je namenjen prekrivanju oči in s tem poudarjanju drugih čutov.

Uporaba

Masko namesti čez svoje ali partnerjeve oči. Vedno poskrbi za popolno soglasje partnerja. Maska ne sme biti nameščena pretesno.

Čiščenje

Ročno operi v mlačni vodi (največ 30 °C) z blagim milom ali detergentom. Temeljito izperi s čisto vodo. Ne beli. Ne ožemaj in ne zvijaj. Pred shranjevanjem naj se popolnoma posuši na zraku. Ne suši v sušilnem stroju in ne likaj.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali.

Varnost

Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži in/ali ob alergijski reakciji na material oziroma znani alergiji na material. Uporabljaj samo skladno z namenom in navodili.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

08

Silk

Gel za zakasnitev

AC26-08-LO/322340

Količina:	30 ml / 1.01 fl oz
Sestavine:	Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Glycerin, Aminomethyl Propanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Mentha Piperita Oil, Avena Sativa Kernel Extract, Humulus Lupulus Extract, Menthol, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Limonene, Beta-Caryophyllene
Uporabno najmanj do:	glej embalažo
Po odprtju:	6 mesecev

SL **Namen uporabe**

Gel za zakasnitev ima negovalno formulo za nežnejši in bolj nadzorovan občutek. Namenjen je nanosu pred spolnim odnosom.

Uporaba

Na penis nanesi tanko plast gela in jo vmasiraj v kožo.

Varnost

Ne uporabljaj ob alergiji ali preobčutljivosti na katero koli sestavino. Pred uporabo nanesi majhno količino na podlaket. Če se pojavi alergijska reakcija, uporabo prekini. Če med uporabo nastaneta draženje in/ali nelagodje, uporabo takoj prekini in izdelka ne uporabljaj več. Samo za zunanjo uporabo. Hrani izven dosega otrok in živali ter na hladnem in temnem mestu.

Odlaganje

Upoštevaj lokalne možnosti odstranjevanja. Če je mogoče, embalažo oziroma izdelek oddaj na ločenem zbirnem mestu za plastiko. Izogibaj se ustvarjanju nepotrebnih odpadkov.

Proizvajalec

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Izdelano na Nizozemskem

09

Drift

Gladek silikonski dildo

AC26-09-LO/322342

Material:	silikon
Dolžina:	15,8 cm / 6.22 in
Največji premer:	3 cm / 1.18 in
Najmanjši premer:	1,8 cm / 0.71 in
Teža:	85 g / 3.0 oz

SL Namen uporabe

Dildo je primeren za vaginalno in analno stimulacijo.

Uporaba

Za optimalno uporabo nanesi obilno količino lubrikanta na vodni osnovi na izdelek in telo. Izdelek vstavljaj počasi. Po analni uporabi igračke nikoli ne vstavljaj vaginalno, ne da bi jo prej temeljito očistil/a.

Lubrikant

Uporabljaj lubrikant na vodni osnovi. Drugi lubrikanti in masažna olja lahko negativno vplivajo na material, zato niso priporočljivi.

Čiščenje

Pred in po uporabi izdelek speri z mlačno vodo. Nanesi čistilo za igračke ali blago milo in ponovno speri z mlačno vodo. Po potrebi ponovi. Pusti, da se posuši, ali ga osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Za zaščito pred prahom in praskami uporabi vrečko za shranjevanje.

Varnost

Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži, pri vaginalnih okužbah, v prvih 6 tednih po porodu, po operacijah medeničnega predela in/ali ob alergiji na material. Če se pojavita bolečina ali nelagodje, uporabo takoj prekini. Pri analni uporabi vedno uporabi lubrikant ter izdelek vstavljaj počasi in previdno, da preprečiš analne razpoke. Izdelka ne vstavi popolnoma v anus. Silovito ali nepravilno vstavljanje lahko poškoduje analni predel. Izdelka ne deli z drugimi. Ne čisti z alkoholom, silikonom, bencinom, acetonom ali drugimi jedkimi snovmi. Ni primeren za pralni ali pomivalni stroj. Namenjen je samo vaginalni in analni uporabi ter se sme uporabljati le skladno z opisanim namenom.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

10

Echo

Puhaste lisice za zapestja

AC26-10-LO/322344

Materiali:	cinkova zlitina, železo, polivinilklorid (PVC), poliester
Dolžina:	29 cm / 11.42 in
Širina:	6 cm / 2.36 in
Višina:	1,5 cm / 0.59 in
Nastavljiv premer:	6-9 cm / 2.36-3.54 in
Teža:	75 g / 2.65 oz

SL Namen uporabe

Izdelek je namenjen omejevanju gibanja rok.

Uporaba

Lisice varno namesti okoli partnerjevih zapestij in vedno poskrbi za njegovo popolno soglasje. Z vponkami in kovinskimi obročki jih lahko povežeš med seboj, pritrdiš na zunanji predmet, na primer posteljni okvir, ali na druge bondage dodatke, kot sta oprsnica ali ovratnica. Pred uporabo določita jasne meje in se na primer dogovorita za varno besedo, s katero se igra takoj ustavi.

Čiščenje

Izdelek obriši s krpo in mlačno vodo. Pusti ga, da se posuši, ali ga nežno osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Za zaščito pred prahom in umazanijo uporabi vrečko za shranjevanje.

Varnost

Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži, na ranah in/ali ob alergiji na kateri koli material. Izdelek ne sme biti nameščen pretesno. Spremljaj morebitno odrevenelost, mravljinčenje ali spremembo barve na omejenem predelu in lisice takoj sprosti, če se pojavi kateri od teh znakov. Zvezane osebe nikoli ne puščaj brez nadzora. Vedno jo nadzoruj, da zagotoviš varnost in dobro počutje. Izdelek uporabljaj samo skladno z namenom in opisom delovanja. Namenjen je samo odraslim. Pri bondage igri morajo vse vključene osebe dati popolno soglasje. Igra naj poteka v varnem in udobnem okolju z jasno določenimi mejami ter dogovorjeno varno besedo za prekinitev.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

11

Bare

Vibrator za prst

AC26-11-LO/322346

Materiali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS-plastika)
Mere:	8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 in
Teža:	47,7 g / 1.68 oz
Odpornost proti vodi:	IPX7 - potopitev do 1 m globine največ 30 minut
Baterija:	polimerna Li-Ion, 180 mAh, 3,7 V, polnilna
Polnjenje:	magnetni polnilnik je priložen
Čas polnjenja:	približno 120 minut
Čas delovanja:	približno 50 minut
Največja glasnost:	55 dB
Načini:	10 vibracijskih načinov

SL **Namen uporabe**

Izdelek je primeren za zunanjo stimulacijo različnih erogenih con, kot so klitoris in bradavice.

Potovalni zaklep

Izdelek ima potovalni zaklep, ki preprečuje nenameren vklop med shranjevanjem ali potovanjem. Za aktivacijo mora biti naprava izklopljena; nato dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka dvakrat utripne, izdelek pa dvakrat zavibrira kot potrditev. Ko je zaklep aktiven, se izdelek na pritiske gumbov ne odziva; ob pritisku katerega koli gumba lučka dvakrat utripne kot opomnik. Za izklop zaklepa znova dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka trikrat utripne, izdelek pa trikrat zavibrira, kar potrdi, da je odklenjen in pripravljen za uporabo. Zaklepa ni mogoče vklopiti, ko je izdelek vklopljen - najprej ga izklopi. Med polnjenjem se potovalni zaklep samodejno izključi.

Pred uporabo

Izdelek pred uporabo popolnoma napolni s priloženim magnetnim USB-polnilnikom. Magnetna kontakta polnilnika poravnaj z magnetnima kontaktoma na izdelku. Utripajoča LED-lučka pomeni, da se izdelek polni; ko lučka sveti neprekinjeno, je izdelek popolnoma napolnjen.

Uporaba

Prst vstavi v zanko ali vibrator preprosto drži v roki. Za vklop drži gumb za vklop 2 sekundi. S kratkimi pritiski preklapljaš med načini vibriranja. Za izklop gumb ponovno drži 2 sekundi.

Lubrikant

Uporabljaj lubrikant na vodni osnovi. Drugi lubrikanti in masažna olja lahko negativno vplivajo na material, zato niso priporočljivi.

Čiščenje

Pred in po uporabi speri z mlačno vodo. Nanesi čistilo za igračke ali blago milo, nato ponovno speri. Po potrebi ponovi. Pusti, da se posuši na zraku, ali nežno osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Uporabi vrečko za shranjevanje. Ne shranjuj neposredno ob drugih električnih igračkah.

Varnost

Izdelka ne uporabljaj, če je koža otekla, razdražena ali vneta, pri vaginalnih okužbah, med menstruacijo, v prvih šestih tednih po porodu, po operaciji medeničnega predela, če je katera od komponent poškodovana in/ali če si alergičen/-na na kateri koli material oziroma veš za takšno alergijo. Pri srčno-žilnih boleznih ali nosečnosti se pred uporabo posvetuj z zdravnikom. Če se med uporabo pojavita bolečina in/ali nelagodje, uporabo takoj prekini in izdelka ne uporabljaj več. Izdelka ne uporabljaj na predelu vratu in ga ne uporabljaj skupaj z drugimi vibracijskimi izdelki. Izdelka ne deli z drugimi, da zmanjšaš tveganje za prenos bolezni in okužb. Izdelka ne polni in ne uporabljaj, če sta izdelek ali polnilni kabel poškodovana. Izdelka ne uporabljaj med polnjenjem, saj lahko pride do električnega udara. Polnilni kabel naj ne pride v stik z vodo. Ne uporabljaj USB-razdelilnika, ki hkrati polni druge naprave. Polnilni kabel uporabljaj samo z adapterji z zaščito pred kratkim stikom. Po vsakem polnjenju kabel odklopi iz napajanja. Vlaga lahko poškoduje motor. Če vlaga prodre v notranjost izdelka, ga takoj izklopi in odpri; ponovno ga uporabi šele, ko je notranjost popolnoma suha. Če se izdelek pregreje, ga takoj izklopi in pred ponovno uporabo počakaj, da se ohladi. Spremembe temperature okolice (npr. po transportu) lahko povzročijo kondenzacijo; v tem primeru izdelka ne uporabljaj, dokler se ne prilagodi novi temperaturi. Izdelka ne odpiraj na silo in ga ne poskušaj popravljati sam/a. Vanj ne vstavljaj ostrih predmetov. Ne čisti ga s sredstvi, ki vsebujejo alkohol, silikon, bencin, aceton ali druge jedke snovi. Izdelek ni primeren za pralni ali pomivalni stroj. Uporabljaj ga samo v skladu z njegovim namenom in opisom delovanja. Primeren je za vaginalno in zunanjo uporabo.

Odlaganje

Izogibaj se ustvarjanju nepotrebnih odpadkov. Izdelka nikoli ne odlagaj med gospodinjske odpadke, saj bi se s tem izgubile dragocene surovine, pri sežigu pa bi se lahko sproščale škodljive snovi. Po uporabi ga oddaj na javnem zbirnem mestu ali na prodajnem mestu električne in elektronske opreme ter upoštevaj lokalna pravila odstranjevanja. Simbol prečrtanega zabojnika pomeni ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Distributerji takšne opreme so zakonsko dolžni omogočiti brezplačen prevzem odpadne opreme. Za dodatne informacije se obrni na službo za pomoč uporabnikom.

12

Plume

Puhasto žgečkalo

AC26-12-LO/322377

Materiali:	polivinilklorid (PVC), akrilonitril-butadien-stiren (ABS-plastika)
Mere:	20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 in
Teža:	18 g / 0.63 oz

SL Namen uporabe

Z žgečkalom nežno božaj partnerjevo kožo in ustvari ščemeč občutek. Namenjeno je samo zunanji uporabi.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali.

Varnost

Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži oziroma ob alergijski reakciji ali znani alergiji na kateri koli material. Samo za zunanjo uporabo. Uporabljaj izključno skladno z namenom in navodili.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

13

EasyGlide

Analni lubrikant

AC26-13-LO/322347

Količina:	50 ml / 1.69 fl oz
Sestavine:	Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Sodium Acetate, Isopropyl Alcohol, Cellulose, Citric Acid
Uporabno najmanj do:	glej embalažo
Po odprtju:	6 mesecev

SL Namen uporabe

To je vzorčna velikost originalnega analnega lubrikanta EasyGlide, ki je na voljo v več velikostih do 1000 ml. Lubrikant na vodni osnovi je namenjen uporabi na penisu in analnem predelu, za vlaženje in mazanje ter lažje in udobnejše intimne aktivnosti. Združljiv je s kondomi iz naravnega lateksa in ga je mogoče uporabljati z vsemi erotičnimi igračkami. Na želene dele telesa in/ali igračko nanesi poljubno količino ter nanos po potrebi ponavljaj.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali.

Varnost

Ne uporabljaj ob alergiji ali preobčutljivosti na katero koli sestavino. Pred uporabo nanesi majhno količino na podlaket. Če se pojavi alergijska reakcija, uporabo prekini. Če med uporabo nastaneta draženje in/ali nelagodje, uporabo takoj prekini in izdelka ne uporabljaj več. Lubrikant ne vsebuje spermicidnih ali kontracepcijskih sestavin. Lubrikant ne sme priti v stik z baterijami.

Odlaganje

Upoštevaj lokalne možnosti odstranjevanja. Če je mogoče, embalažo oziroma izdelek oddaj na ločenem zbirnem mestu za plastiko. Izogibaj se ustvarjanju nepotrebnih odpadkov.

Proizvajalec

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Izdelano na Nizozemskem

14

Fable

Puhaste lisice za gležnje

AC26-14-LO/322348

Materiali:	cinkova zlitina, železo, polivinilklorid (PVC), poliester
Dolžina:	33,5 cm / 13.19 in
Širina:	6 cm / 2.36 in
Višina:	1,5 cm / 0.59 in
Nastavljiv premer:	6-11 cm / 2.36-4.33 in
Teža:	82 g / 2.89 oz

SL Namen uporabe

Izdelek je namenjen omejevanju gibanja gležnjev.

Uporaba

Lisice varno namesti okoli partnerjevih gležnjev in vedno poskrbi za njegovo popolno soglasje. Z vponkami in kovinskimi obročki jih lahko povežeš med seboj, pritrdiš na zunanji predmet, na primer posteljni okvir, ali na druge bondage dodatke, kot sta oprsnica ali ovratnica. Pred uporabo določita jasne meje in se na primer dogovorita za varno besedo, s katero se igra takoj ustavi.

Čiščenje

Izdelek obriši s krpo in mlačno vodo. Pusti ga, da se posuši, ali ga nežno osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Za zaščito pred prahom in umazanijo uporabi vrečko za shranjevanje.

Varnost

Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži, na ranah in/ali ob alergiji na kateri koli material. Izdelek ne sme biti nameščen pretesno. Spremljaj morebitno odrevenelost, mravljinčenje ali spremembo barve na omejenem predelu in lisice takoj sprosti, če se pojavi kateri od teh znakov. Zvezane osebe nikoli ne puščaj brez nadzora. Vedno jo nadzoruj, da zagotoviš varnost in dobro počutje. Izdelek uporabljaj samo skladno z namenom in opisom delovanja. Namenjen je samo odraslim. Pri bondage igri morajo vse vključene osebe dati popolno soglasje. Igra naj poteka v varnem in udobnem okolju z jasno določenimi mejami ter dogovorjeno varno besedo za prekinitev.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

15

Flint

Obtežene Keglove kroglice

AC26-15-LO/322350

Materiali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS-plastika)
Mere:	15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 in
Vstavljiva dolžina:	7,4 cm / 2.91 in
Teža:	55 g / 1.94 oz

SL Namen uporabe

Keglove kroglice so namenjene zavestnemu nadzoru vaginalnih mišic ter stimulaciji notranjih in zunanjih erogenih con pri solo ali partnerski uporabi.

Uporaba

Po želji uporabi lubrikant na vodni osnovi za lažje vstavljanje. V udobnem položaju, na primer leže, kroglici nežno vstavi eno za drugo v vagino. Zavestno stiskaj mišice medeničnega dna, da ju zadržiš v notranjosti, med uporabo pa se gibaj. Približno 15 minut vadbe na dan zadostuje; kroglic ne nosi več kot 4 ure na dan. Za odstranitev vstani ali počepni in sprosti mišice medeničnega dna. Primi za vrvico za odstranitev in kroglici nežno izvleci ter ju prestrezi z roko. Po prvih vadbah se lahko pojavi blaga mišična bolečina; v tem primeru naredi dan premora, dokler ne mine, nato nadaljuj.

Lubrikant

Uporabljaj lubrikant na vodni osnovi. Drugi lubrikanti in masažna olja lahko negativno vplivajo na material, zato niso priporočljivi.

Čiščenje

Pred in po uporabi speri z mlačno vodo. Nanesi čistilo za igračke ali blago milo in ponovno speri. Po potrebi ponovi. Pusti, da se posuši, ali osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Za zaščito pred prahom in praskami uporabi vrečko za shranjevanje.

Varnost

Pred uporabo se posvetuj z zdravnikom v primeru bolezni ali zarastlin, inkontinence ali prolapsa medeničnih organov, med nosečnostjo in/ali pri uporabi materničnega vložka (IUD). Izdelka ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži, pri vaginalnih okužbah, med spolnim odnosom, med menstruacijo, v prvih 6 tednih po porodu, po operacijah medeničnega predela, če je katera komponenta poškodovana in/ali ob alergiji na material. Če se vrvica za odstranitev pretrga ali odtrga, ostani miren/-na; napetost lahko oteži odstranitev. Temeljito si umij roke. Zavzemi udoben položaj - počep, sedenje na stranišču ali stoja z eno dvignjeno nogo. Z enim ali dvema prstoma nežno poišči izdelek v vagini, zlasti rob ali osnovo. Če ga dosežeš, ga počasi in previdno izvleci s prsti. Če ga ne moreš odstraniti, se obrni na zdravstvenega strokovnjaka ali kliniko. Če je izdelek vstavljen več kot 24 ur, obstaja tveganje za okužbo in je treba čim prej poiskati zdravniško pomoč. Pred vsako uporabo preveri vrvico; ob obrabi ali poškodbah vrvice izdelka ne uporabljaj in ga zamenjaj. Ob bolečini ali nelagodju uporabo takoj prekini. Izdelka ne deli z drugimi. Ne čisti z alkoholom, silikonom, bencinom, acetonom ali drugimi jedkimi snovmi. Ni primeren za pralni ali pomivalni stroj. Namenjen je samo vaginalni uporabi in ni primeren za medicinsko uporabo.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

16

Prism

Analni čep

AC26-16-LO/322352

Material:	silikon
Mere:	7,2 x 3,8 cm / 2.83 x 1.49 in
Najmanjši premer:	1 cm / 0.39 in
Največji premer:	2,8 cm / 1.10 in
Teža:	31 g / 1.09 oz

SL Namen uporabe

Izdelek je primeren za analno stimulacijo.

Uporaba

Na igračko nanesi majhno količino lubrikanta na vodni osnovi in nežno zmasiraj zunanji predel anusa. Ko si pripravljen/-a, igračko počasi in previdno vstavi. Z nežnimi gibi se postopoma navadi na njeno velikost in uživaj v stimulaciji. Za držanje in odstranjevanje uporabi ročaj. Igračke nikoli ne vstavi čez osnovo.

Lubrikant

Uporabljaj lubrikant na vodni osnovi. Drugi lubrikanti in masažna olja lahko negativno vplivajo na material, zato niso priporočljivi.

Čiščenje

Pred in po uporabi speri z mlačno vodo. Nanesi čistilo za igračke ali blago milo in ponovno speri. Po potrebi ponovi. Pusti, da se posuši, ali osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Za zaščito pred prahom in praskami uporabi vrečko za shranjevanje.

Varnost

Izdelek uporabljaj z lubrikantom ter ga vstavljaj počasi in previdno, da preprečiš analne razpoke. Ne vstavi ga popolnoma v anus. Silovito ali nepravilno vstavljanje lahko poškoduje analni predel. Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži in/ali ob alergiji na material. Ob bolečini ali nelagodju uporabo takoj prekini. Izdelka ne deli z drugimi. Ne čisti z alkoholom, silikonom, bencinom, acetonom ali drugimi jedkimi snovmi. Ni primeren za pralni ali pomivalni stroj. Samo za analno uporabo in le skladno z opisanim namenom.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

17

Sway

Silikonski bič

AC26-17-LO/322354

Material:	silikon
Mere:	25 x 3 cm / 9.84 x 1.18 in
Teža:	36 g / 1.27 oz Namen in uporaba Z bičem nežno božaj ali igrivo udarjaj partnerjevo telo, vedno s popolnim soglasjem. Drži ga s čvrstim oprijemom in uporabljaj nadzorovane udarce po izbranem predelu. Vnaprej določita jasne meje, na primer varno besedo za takojšnjo prekinitev.

Čiščenje

Izdelek lahko očistiš z vodo in milom.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali.

Varnost

Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži, na ranah in/ali ob alergijski reakciji ali znani alergiji na material. Ne udarjaj predelov, kjer so kosti ali vitalni organi blizu kože, na primer predela ledvic, trebuha in glave. Najprimernejši so predeli z več podkožnega maščevja. Izdelek uporabljaj samo skladno z namenom in navodili. Drugačna, nepredvidena uporaba, zlasti uporaba zunaj predvidenega namena, lahko povzroči poškodbe.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

18

Plain

Masažno olje

AC26-18-LO/322356

Količina:	50 ml / 1.69 fl oz
Sestavine:	Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, EUCALYPTUS GLOBULUS OIL, Hexyl Cinnamal, Vanillin
Uporabno najmanj do:	glej embalažo
Po odprtju:	6 mesecev

SL Namen uporabe

Masažno olje pusti kožo svilnato mehko - primerno za erotične masaže in skupne trenutke. Majhno količino nanesi na suhe ali še vlažne dele kože, kjer želiš dodatno gladkost, in uživaj v intenzivnejšem občutku dotika.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu, stran od ekstremnih temperatur ter izven dosega otrok in živali.

Varnost

Ne uporabljaj s silikonskimi igračkami ali kondomi iz lateksa. Ne uporabljaj ob alergiji ali preobčutljivosti na katero koli sestavino. Če se med uporabo pojavita draženje in/ali nelagodje, uporabo takoj prekini. Prepreči stik s sluznicami. Ni primerno za uživanje. Pred oblačenjem počakaj, da se izdelek popolnoma vpije, saj lahko povzroči oljne madeže. Ne sme priti v stik z baterijami. Samo za zunanjo uporabo.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

Proizvajalec

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Izdelano na Nizozemskem

19

Drape

Dekorativna verižica za telo

AC26-19-LO/322358

Materiali:	jeklo s prevleko iz bakra, železo, cinkova zlitina, medenina z bakrenim jedrom (CCB)
Dolžina:	120 cm / 47.24 in
Teža:	7,4 g / 0.26 oz

SL Namen uporabe

Izdelek je namenjen dekorativni uporabi. Nosi ga okoli bokov, pasu ali kot ogrlico za dopolnitev zapeljivega videza.

Čiščenje

Po potrebi obriši z vlažno krpo ali brisačo. Verižico lahko tudi previdno spereš in očistiš z blagim milom.

Shranjevanje

Hrani izven dosega otrok in živali. Za zaščito pred prahom in praskami uporabi vrečko.

Varnost

Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži, na ranah in/ali ob alergijski reakciji ali znani alergiji na kateri koli material. Izdelek ne sme biti nameščen pretesno, saj lahko omeji krvni obtok ter povzroči odrevenelost, mravljinčenje ali spremembo barve. Ob katerem koli od teh znakov ga takoj odstrani. Uporabljaj samo skladno z namenom in navodili; drugačna, nepredvidena uporaba lahko povzroči poškodbe.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

20

Traced

Ščipalke za bradavice

AC26-20-LO/322359

Materiali:	jeklo, baker, polivinilklorid (PVC)
Mere:	9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 in
Teža:	11 g / 0.38 oz

SL Namen uporabe

Ščipalke so namenjene stimulaciji bradavic.

Pred uporabo

Za varno namestitev poskrbi, da so bradavice otrdele; na primer nežno jih stimuliraj s prsti. Ko se navadiš na občutek, lahko namestiš ščipalke.

Uporaba

Bradavico nežno povleci naprej. Ščipalko namesti blizu kože, vendar ne preblizu konice bradavice. Z nastavljivim drsnikom natančno prilagodi pritisk. Ščipalk nikoli ne nosi dlje kot 10-15 minut naenkrat. Pri odstranjevanju naj bodo roke suhe. Drsnik pomakni navzdol, da sprostiš pritisk, nato ščipalko previdno dvigni. Ne odstranjuj je prehitro, saj lahko nenadna sprememba pritiska povzroči neprijeten občutek, ostro bolečino ali poškodbo občutljivega tkiva.

Čiščenje

Pred in po uporabi speri z mlačno vodo. Nanesi čistilo za igračke ali blago milo in ponovno speri. Po potrebi ponovi. Pusti, da se posuši, ali osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Uporabi vrečko za shranjevanje.

Varnost

Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži, če je kateri del poškodovan in/ali ob alergijski reakciji ali znani alergiji na material. Pretesne ščipalke lahko povzročijo motnje krvnega obtoka in druge poškodbe. Med uporabo spremljaj barvo in temperaturo kože. Pogosta uporaba lahko povzroči modrice; ščipalk ne uporabljaj, če je koža močno podpluta ali boleča. Če zaradi premočnega stiska čutiš pritisk ali bolečino, uporabo začasno prekini, dokler simptomi popolnoma ne izginejo. Po uporabi na bradavicah ali okoli njih ne uporabljaj krem ali losjonov, saj lahko povzročijo draženje. Ščipalke je mogoče uporabljati tudi ob piercingu bradavice, vendar bodi pri odstranjevanju še posebej previden/-na. Ne deli jih z drugimi. Ne čisti z alkoholom, silikonom, bencinom, acetonom ali drugimi jedkimi snovmi. Niso primerne za pralni ali pomivalni stroj. Uporabljaj jih samo na bradavicah in skladno z namenom.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

21

Gleam

Stimulacijski gel

AC26-21-LO/322360

Količina: 30 ml / 1.01 fl oz

Sestavine: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthyl PCA, Disodium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethyl Propanol

Uporabno najmanj do: glej embalažo

Po odprtju: 6 mesecev

SL Namen uporabe

Negovalni gel pomaga zmanjšati trenje ter kožo pusti gladko in prožno, za prijeten občutek med intimnimi trenutki.

Uporaba

Na klitoris oziroma zunanje spolovilo nanesi poljubno količino gela in nanos ponovi po želji.

Varnost

Ne uporabljaj ob alergiji ali preobčutljivosti na katero koli sestavino. Pred uporabo nanesi majhno količino na podlaket. Če se pojavi alergijska reakcija, uporabo prekini. Če med uporabo nastaneta draženje in/ali nelagodje, uporabo takoj prekini in izdelka ne uporabljaj več. Samo za zunanjo uporabo. Hrani izven dosega otrok in živali, na hladnem in temnem mestu v originalni embalaži.

Odlaganje

Upoštevaj lokalne možnosti odstranjevanja. Če je mogoče, embalažo oziroma izdelek oddaj na ločenem zbirnem mestu za plastiko. Izogibaj se ustvarjanju nepotrebnih odpadkov.

Proizvajalec

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Izdelano na Nizozemskem

22

Nox

Rotacijski masturbator

AC26-22-LO/322362

Materiali:	silikon, termoplastični elastomer (TPE), akrilonitril-butadien-stiren (ABS-plastika)
Mere:	6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 in
Teža:	75 g / 2.65 oz
Odpornost proti vodi:	IPX4 - zaščita pred škropljenjem vode iz vseh smeri
Baterija:	Li-Ion, 300 mAh, 3,7 V, polnilna
Polnjenje:	magnetni polnilnik je priložen
Čas polnjenja:	približno 90 minut
Čas delovanja:	približno 180 minut
Največja glasnost:	60 dB
Načini:	10 rotacijskih vzorcev

SL Namen uporabe

Izdelek je namenjen stimulaciji penisa in ponuja 10 različnih rotacijskih načinov.

Potovalni zaklep

Izdelek ima potovalni zaklep, ki preprečuje nenameren vklop med shranjevanjem ali potovanjem. Za aktivacijo mora biti naprava izklopljena; nato dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka dvakrat utripne, izdelek pa dvakrat zavibrira kot potrditev. Ko je zaklep aktiven, se izdelek na pritiske gumbov ne odziva; ob pritisku katerega koli gumba lučka dvakrat utripne kot opomnik. Za izklop zaklepa znova dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka trikrat utripne, izdelek pa trikrat zavibrira, kar potrdi, da je odklenjen in pripravljen za uporabo. Zaklepa ni mogoče vklopiti, ko je izdelek vklopljen - najprej ga izklopi. Med polnjenjem se potovalni zaklep samodejno izključi.

Pred uporabo

Izdelek pred uporabo popolnoma napolni s priloženim magnetnim USB-polnilnikom. Magnetna kontakta polnilnika poravnaj z magnetnima kontaktoma na izdelku. Utripajoča LED-lučka pomeni, da se izdelek polni; ko lučka sveti neprekinjeno, je izdelek popolnoma napolnjen.

Uporaba

Pred uporabo na penisu priporočamo, da načine preizkusiš v roki. Na penis in/ali notranjost masturbatorja nanesi obilno količino lubrikanta na vodni osnovi. Penis naj počasi zdrsne globoko v igračko; uživaj v notranjih teksturah z gladkimi gibi gor-dol ali naprej-nazaj. Za vklop drži zgornji gumb za vklop 2 sekundi; naprava začne s prvim rotacijskim načinom. Z nadaljnjimi pritiski menjaš načine. Za popoln izklop kadar koli drži gumb 2 sekundi.

Lubrikant

Uporabljaj lubrikant na vodni osnovi. Drugi lubrikanti in masažna olja lahko negativno vplivajo na material, zato niso priporočljivi.

Čiščenje

Nežno odstrani notranji tulec tako, da ga povlečeš stran od elektronskega dela. Tulec operi z mlačno vodo in blagim milom ali čistilom za igrače ter ga pusti, da se popolnoma posuši. Ročaj lahko obrišeš z vlažno krpo, vendar voda ne sme prodreti v masturbator in elektronski deli ne smejo priti v neposreden stik z vodo. Izdelek ni vodotesen in voda lahko poškoduje notranjo elektroniko. Ko je tulec popolnoma suh, ga nežno ponovno namesti.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Za zaščito pred prahom in praskami uporabi vrečko za shranjevanje. Ne shranjuj neposredno ob drugih električnih igračkah.

Varnost

Uporabljaj samo z lubrikantom na vodni osnovi in penis nežno vstavi v notranjost izdelka. Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži, po operaciji medeničnega predela, če je kateri del poškodovan in/ali ob alergiji na material. Pri srčno-žilnih boleznih se pred uporabo posvetuj z zdravnikom. Ob bolečini ali nelagodju uporabo takoj prekini. Ne uporabljaj skupaj z drugimi vibracijskimi izdelki in ne deli z drugimi. Ne polni ali uporabljaj poškodovanega izdelka oziroma kabla. Ne uporabljaj med polnjenjem; kabel naj ne pride v stik z vodo. Ne uporabljaj USB-razdelilnika, ki hkrati polni druge naprave. Uporabljaj le adapterje z zaščito pred kratkim stikom in po polnjenju kabel odklopi. Ob vdoru vlage izdelek takoj izklopi in odpri ter ga uporabi šele, ko je notranjost popolnoma suha. Ob pregrevanju ga izklopi in ohladi. Po temperaturnih spremembah počakaj, da se prilagodi okolici. Ne odpiraj na silo, ne popravljaj sam/a in ne vstavljaj ostrih predmetov. Ne čisti z alkoholom, silikonom, bencinom, acetonom ali jedkimi snovmi. Ni primeren za pralni ali pomivalni stroj. Primeren je za uporabo na penisu in samo skladno z opisanim namenom.

Odlaganje

Izogibaj se ustvarjanju nepotrebnih odpadkov. Izdelka nikoli ne odlagaj med gospodinjske odpadke, saj bi se s tem izgubile dragocene surovine, pri sežigu pa bi se lahko sproščale škodljive snovi. Po uporabi ga oddaj na javnem zbirnem mestu ali na prodajnem mestu električne in elektronske opreme ter upoštevaj lokalna pravila odstranjevanja. Simbol prečrtanega zabojnika pomeni ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Distributerji takšne opreme so zakonsko dolžni omogočiti brezplačen prevzem odpadne opreme. Za dodatne informacije se obrni na službo za pomoč uporabnikom.

23

Zephyr

Vrečka za shranjevanje igračk

AC26-23-LO/322364

Materiali:	poliester, polivinilklorid (PVC), cinkova zlitina
Mere:	25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 in
Teža:	40 g / 1.41 oz

SL Namen uporabe

Po uporabi erotične igračke shrani v to vrečko. Preden jih položiš vanjo, morajo biti čiste in popolnoma suhe.

Čiščenje

Ročno operi v mlačni vodi (največ 30 °C) z blagim detergentom. Peri ločeno ali s podobnimi barvami. Ne beli. Ne suši v sušilnem stroju. Ne likaj in ne kemično čisti.

Shranjevanje

Shrani na suhem in čistem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote.

Varnost

Ne uporabljaj na otekli, razdraženi ali vneti koži in/ali ob alergijski reakciji ali znani alergiji na material.

Odlaganje

Izdelek se lahko na okolju prijazen način odloži med gospodinjske odpadke.

24

Reverie

Rotacijski in vibracijski rabbit vibrator

AC26-24-LO/322366

Materiali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS-plastika)
Mere:	19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 in
Teža:	200 g / 7.05 oz
Odpornost proti vodi:	IPX6 - zaščita pred močnimi vodnimi curki in vdorom vode ob začasnem zalitju
Baterija:	Li-Ion, 700 mAh, 3,7 V, polnilna
Polnjenje:	USB magnetni polnilnik je priložen
Čas polnjenja:	približno 180 minut
Čas delovanja:	približno 60 minut
Največja glasnost:	60 dB
Načini:	10 vibracijskih in rotacijskih načinov

SL Namen uporabe

Izdelek je zasnovan za hkratno stimulacijo vagine, G-točke in klitorisa.

Potovalni zaklep

Izdelek ima potovalni zaklep, ki preprečuje nenameren vklop med shranjevanjem ali potovanjem. Za aktivacijo mora biti naprava izklopljena; nato dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka dvakrat utripne, izdelek pa dvakrat zavibrira kot potrditev. Ko je zaklep aktiven, se izdelek na pritiske gumbov ne odziva; ob pritisku katerega koli gumba lučka dvakrat utripne kot opomnik. Za izklop zaklepa znova dvakrat hitro pritisni gumb za vklop. Lučka trikrat utripne, izdelek pa trikrat zavibrira, kar potrdi, da je odklenjen in pripravljen za uporabo. Zaklepa ni mogoče vklopiti, ko je izdelek vklopljen - najprej ga izklopi. Med polnjenjem se potovalni zaklep samodejno izključi.

Pred uporabo

Izdelek popolnoma napolni s priloženim magnetnim USB-polnilnikom. Magnetni kontaktni točki polnilnika poravnaj s kontaktnima točkama na hrbtni in spodnji strani vibratorja. Utripajoča lučka pomeni polnjenje, neprekinjena pa popolnoma napolnjeno baterijo.

Uporaba

Priporočamo, da načine najprej preizkusiš v roki. Pred vstavljanjem nanesi obilno količino lubrikanta na izdelek in telo. Za vklop drži gumb za vklop na nadzorni plošči 3 sekunde; izdelek preide v stanje pripravljenosti. Z zgornjim gumbom preklapljaš med vibracijskimi načini glavnega dela. Za izklop vibracij drži ta gumb 3 sekunde. Rotacijske načine klitoralnega kraka upravljaš s kratkimi pritiski na gumb za vklop. Za izklop rotacije in popoln izklop naprave drži gumb za vklop 3 sekunde.

Lubrikant

Uporabljaj lubrikant na vodni osnovi. Drugi lubrikanti in masažna olja lahko negativno vplivajo na material, zato niso priporočljivi.

Čiščenje

Pred in po uporabi izdelek speri z mlačno vodo. Nanesi čistilo za igračke ali blago milo, nato ponovno speri. Po potrebi ponovi. Pusti, da se posuši na zraku, ali ga nežno osuši s krpo oziroma brisačo brez vlaken. Izdelek je zaščiten pred močnimi vodnimi curki (IPX6), zato ga ne potapljaj v vodo, saj ni vodotesen.

Shranjevanje

Hrani na suhem in temnem mestu brez ekstremnih temperatur, izven dosega otrok in živali. Uporabi vrečko za shranjevanje. Ne shranjuj neposredno ob drugih električnih igračkah.

Varnost

Izdelka ne uporabljaj, če je koža otekla, razdražena ali vneta, pri vaginalnih okužbah, med menstruacijo, v prvih šestih tednih po porodu, po operaciji medeničnega predela, če je katera od komponent poškodovana in/ali če si alergičen/-na na kateri koli material oziroma veš za takšno alergijo. Pri srčno-žilnih boleznih ali nosečnosti se pred uporabo posvetuj z zdravnikom. Če se med uporabo pojavita bolečina in/ali nelagodje, uporabo takoj prekini in izdelka ne uporabljaj več. Izdelka ne uporabljaj na predelu vratu in ga ne uporabljaj skupaj z drugimi vibracijskimi izdelki. Izdelka ne deli z drugimi, da zmanjšaš tveganje za prenos bolezni in okužb. Izdelka ne polni in ne uporabljaj, če sta izdelek ali polnilni kabel poškodovana. Izdelka ne uporabljaj med polnjenjem, saj lahko pride do električnega udara. Polnilni kabel naj ne pride v stik z vodo. Ne uporabljaj USB-razdelilnika, ki hkrati polni druge naprave. Polnilni kabel uporabljaj samo z adapterji z zaščito pred kratkim stikom. Po vsakem polnjenju kabel odklopi iz napajanja. Vlaga lahko poškoduje motor. Če vlaga prodre v notranjost izdelka, ga takoj izklopi in odpri; ponovno ga uporabi šele, ko je notranjost popolnoma suha. Če se izdelek pregreje, ga takoj izklopi in pred ponovno uporabo počakaj, da se ohladi. Spremembe temperature okolice (npr. po transportu) lahko povzročijo kondenzacijo; v tem primeru izdelka ne uporabljaj, dokler se ne prilagodi novi temperaturi. Izdelka ne odpiraj na silo in ga ne poskušaj popravljati sam/a. Vanj ne vstavljaj ostrih predmetov. Ne čisti ga s sredstvi, ki vsebujejo alkohol, silikon, bencin, aceton ali druge jedke snovi. Izdelek ni primeren za pralni ali pomivalni stroj. Uporabljaj ga samo v skladu z njegovim namenom in opisom delovanja. Primeren je za vaginalno in zunanjo uporabo.

Odlaganje

Izogibaj se ustvarjanju nepotrebnih odpadkov. Izdelka nikoli ne odlagaj med gospodinjske odpadke, saj bi se s tem izgubile dragocene surovine, pri sežigu pa bi se lahko sproščale škodljive snovi. Po uporabi ga oddaj na javnem zbirnem mestu ali na prodajnem mestu električne in elektronske opreme ter upoštevaj lokalna pravila odstranjevanja. Simbol prečrtanega zabojnika pomeni ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Distributerji takšne opreme so zakonsko dolžni omogočiti brezplačen prevzem odpadne opreme. Za dodatne informacije se obrni na službo za pomoč uporabnikom.

Potrebujete pomoč?

Če imate kakršnakoli vprašanja glede tega izdelka, se obrnite na našo službo za pomoč strankam:

☎ 080 34 08

✉ info@svetuzitka.com

 www.svetuzitka.com