Adventski kalendar

2026

HR Upute za uporabu

V.260226/4014

Sadržaj

Pretinac 01 **6**

Pretinac 02 **8**

Pretinac 03 **9**

Pretinac 04 **10**

Pretinac 05 **11**

Pretinac 06 **12**

Pretinac 07 **13**

Pretinac 08 **14**

Pretinac 09 **15**

Pretinac 10 **16**

Pretinac 11 **17**

Pretinac 12 **18**

Pretinac 13 **19**

Pretinac 14 **20**

Pretinac 15 **21**

Pretinac 16 **22**

Pretinac 17 **23**

Pretinac 18 **24**

Pretinac 19 **25**

Pretinac 20 **26**

Pretinac 21 **27**

Pretinac 22 **28**

Pretinac 23 **29**

Pretinac 24 **30**

Informacije o punjenju

HR **Punjenje proizvoda**

Svi proizvodi u ovom kalendaru koji se pune koriste jedan univerzalni kabel za punjenje. Kabel za punjenje priložen je uz prvi proizvod u pretincu 01.

01

Pulse

Rotirajući i vibrirajući vibrator za parove

AC26-01-LO/322328

Materijali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS plastika)
Dimenzije:	10,1 x 5,4 x 3,3 cm / 3.98 x 2.13 x 1.30 in
Težina:	70 g / 2.47 oz
Otpornost na vodu:	privremenog prodora vode
Baterija:	Li-Ion, 400 mAh, 3,7 V, punjiva
Punjenje:	magnetski punjač je priložen
Vrijeme punjenja:	približno 50 minuta
Vrijeme rada:	približno 80 minuta
Maksimalna razina buke:	60 dB
Načini:	10 uzoraka vibracije i rotacije

HR Namjena

Proizvod je dizajniran za korištenje u paru tijekom spolnog odnosa. Može se koristiti i nositi na različite načine za stimulaciju erogenih zona kao što su klitoris, G-točka i penis. Prikladan je i za stimulaciju bradavica i drugih vanjskih erogenih zona.

Putna blokada

Proizvod ima putnu blokadu koja sprječava slučajno uključivanje tijekom pohrane ili putovanja. Za aktivaciju uređaj mora biti isključen; zatim dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će dvaput zatreperiti, a proizvod će dvaput zavibrirati kao potvrda. Kada je blokada aktivna, proizvod ne reagira na pritiske tipki; pritiskom bilo koje tipke svjetlo će dvaput zatreperiti kao podsjetnik. Za isključivanje blokade ponovno dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će triput zatreperiti, a proizvod će triput zavibrirati, čime potvrđuje da je otključan i spreman za upotrebu. Blokada se ne može uključiti dok je proizvod uključen - najprije ga isključite. Tijekom punjenja putna blokada automatski se isključuje.

Prije upotrebe

Prije upotrebe proizvod potpuno napunite priloženim magnetskim USB punjačem. Magnetske kontakte punjača poravnajte s magnetskim kontaktima na proizvodu. Trepereće LED svjetlo znači da se proizvod puni; kada svjetlo počne neprekidno svijetliti, proizvod je potpuno napunjen.

Upotreba

Za optimalnu upotrebu nanesite lubrikant na bazi vode na vaginalno, dok dio s tipkom prianja uz klitoris. Zatim se stimulira klitoris i penis. Može se koristiti i za vanjsku stimulaciju erogenih zona. Za uključivanje držite tipku za uključivanje 2 sekunde, dok se ne upali svjetlo; to označava stanje pripravnosti. Kratkim pritiskom na tipku za uključivanje aktivira se vibracija u duljem kraku, a ponovnim pritiscima mijenjaju se načini vibracije. Gornja tipka na upravljačkoj ploči aktivira rotaciju; ponovnim pritiscima mijenjaju se načini rotacije. Pojedinu funkciju isključite tako da pripadajuću tipku držite 2 sekunde. Za potpuno isključivanje proizvoda držite tipku za uključivanje 2 sekunde.

Lubrikant

Koristite lubrikant na bazi vode. Drugi lubrikanti i ulja za masažu mogu negativno utjecati na materijal i stoga se ne preporučuju.

Čišćenje

Prije i nakon upotrebe isperite proizvod mlakom vodom. Nanesite sredstvo za čišćenje erotskih igračaka ili blagi sapun, zatim ponovno isperite mlakom vodom. Po potrebi ponovite. Ostavite proizvod da se osuši na zraku ili ga nježno osušite krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna. Proizvod je zaštićen od snažnih mlazova vode (IPX6), stoga ga nemojte uranjati u vodu jer nije vodonepropustan.

Pohrana

Proizvod čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Koristite vrećicu za pohranu kako biste ga zaštitili od prašine i ogrebotina. Nemojte ga pohranjivati neposredno uz druge električne igračke.

Sigurnost

Nemojte koristiti proizvod ako je koža natečena, nadražena ili upaljena, kod vaginalnih infekcija, tijekom menstruacije, u prvih šest tjedana nakon poroda, nakon operacije u području zdjelice, ako je bilo koja komponenta oštećena i/ili ako ste vi ili vaš partner alergični na bilo koji od materijala ili znate za takvu alergiju. Kod kardiovaskularnih bolesti ili trudnoće prije upotrebe se posavjetujte s liječnikom. Ako se tijekom upotrebe pojave bol i/ili nelagoda, odmah prekinite upotrebu i nemojte nastaviti. Proizvod nemojte koristiti na području vrata niti zajedno s drugim vibrirajućim proizvodima. Nemojte ga dijeliti s drugima kako biste smanjili rizik prijenosa bolesti i infekcija. Nemojte puniti niti koristiti proizvod ako su proizvod ili kabel za punjenje oštećeni. Nemojte koristiti proizvod tijekom punjenja jer doći u dodir s vodom. Nemojte koristiti USB čvorište (hub) koje samo s adapterima sa zaštitom od kratkog spoja. Nakon svakog punjenja odspojite kabel iz napajanja. Vlaga može oštetiti motor. Ako vlaga prodre u unutrašnjost proizvoda, odmah ga isključite i otvorite; ponovno ga koristite tek kada je unutrašnjost potpuno suha. Ako se proizvod pregrije, odmah ga isključite i prije ponovne upotrebe pričekajte da se ohladi. Promjene temperature okoline, primjerice nakon prijevoza, mogu uzrokovati kondenzaciju; u tom slučaju ne koristite proizvod dok se ne prilagodi novoj temperaturi. Nemojte na silu otvarati proizvod niti ga pokušavati sami popraviti. Nemojte umetati oštre predmete u proizvod. Nemojte ga čistiti sredstvima koja sadrže alkohol, silikon, benzin, aceton ili druge nagrizajuće tvari. Proizvod nije prikladan za pranje u perilici rublja ili posuđa. Koristite ga samo u skladu s njegovom namjenom i opisom rada. Prikladan je za vaginalnu i vanjsku upotrebu.

Zbrinjavanje

Izbjegavajte stvaranje nepotrebnog otpada. Proizvod nikada ne odlažite u kućni otpad jer bi se time izgubile

vrijedne sirovine, a tijekom spaljivanja mogle bi se osloboditi štetne tvari. Nakon upotrebe predajte ga na javnom sabirnom mjestu ili na prodajnom mjestu električne i elektroničke opreme te poštujte lokalna pravila zbrinjavanja. Simbol prekrižene kante označava odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Distributeri takve opreme zakonski su obvezni omogućiti besplatan povrat otpadne opreme. Za dodatne informacije obratite se službi za korisnike.

02

EasyGlide

Lubrikant na bazi vode

AC26-02-LO/322330

Količina:	50 ml / 1.69 fl oz
Sastojci:	Aqua, Propyleenglycol, Hydroxyethylcellulose, Natriumbenzoaat, Kaliumsorbaat, Natriumacetaat, Citroenzuur, Isopropylalcohol, Cellulose, Natriumhydroxide
Najbolje upotrijebiti do:	pogledajte ambalažu
Nakon otvaranja:	6 mjeseci

HR **Namjena**

Ovo je probno pakiranje originalnog EasyGlide lubrikanta, koji

vode namijenjen je primjeni na penisu i vaginalnom području, za vlaženje i podmazivanje te lakše i ugodnije intimne aktivnosti. Kompatibilan je s kondomima od prirodnog lateksa i može se koristiti sa svim erotskim igračkama. Nanesite željenu količinu na dijelove tijela i/ili igračku te po potrebi ponavljajte nanošenje.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja.

Sigurnost

Nemojte koristiti u slučaju alergije ili preosjetljivosti na bilo koji sastojak. Prije upotrebe nanesite malu količinu na podlakticu. Ako se pojavi alergijska reakcija, prekinite upotrebu. Ako se tijekom upotrebe pojave iritacija i/ili nelagoda, odmah prekinite upotrebu i nemojte više koristiti proizvod. Lubrikant ne sadrži spermicidne ni kontracepcijske sastojke. Lubrikant ne smije doći u dodir s baterijama.

Zbrinjavanje

Poštujte lokalne mogućnosti zbrinjavanja. Ako je moguće, ambalažu odnosno proizvod odložite na odvojenom sabirnom mjestu za plastiku. Izbjegavajte stvaranje nepotrebnog otpada.

Proizvođač

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Proizvedeno u Nizozemskoj

03

Aura

Vibrirajući prsten za penis za parove

AC26-03-LO/322332

Materijali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS plastika)
Dimenzije:	6,5 x 6,4 x 2,4 cm / 2.56 x 2.52 x 0.94 in
Težina:	44 g / 1.55 oz
Otpornost na vodu:	IPX7 - uranjanje do 1 m dubine najviše 30 minuta
Baterija:	Li-Ion, 100 mAh, 3,7 V, punjiva
Punjenje:	magnetski punjač je priložen
Vrijeme punjenja:	približno 40 minuta
Vrijeme rada:	približno 40 minuta
Maksimalna razina buke:	55 dB
Načini:	10 uzoraka vibracije

HR **Namjena**

Proizvod je namijenjen nošenju oko penisa tijekom solo upotrebe ili spolnog odnosa s partnerom. Može pomoći pojačati erekciju, produljiti izdržljivost i povećati intenzitet orgazma. Ugrađena vibracija pruža stimulirajuće osjećaje za oba partnera. Prilagodljivi vibrirajući krak namijenjen je stimulaciji klitorisa ili anusa, ovisno o načinu postavljanja.

Putna blokada

Proizvod ima putnu blokadu koja sprječava slučajno uključivanje tijekom pohrane ili putovanja. Za aktivaciju uređaj mora biti isključen; zatim dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će dvaput zatreperiti, a proizvod će dvaput zavibrirati kao potvrda. Kada je blokada aktivna, proizvod ne reagira na pritiske tipki; pritiskom bilo koje tipke svjetlo će dvaput zatreperiti kao podsjetnik. Za isključivanje blokade ponovno dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će triput zatreperiti, a proizvod će triput zavibrirati, čime potvrđuje da je otključan i spreman za upotrebu. Blokada se ne može uključiti dok je proizvod uključen - najprije ga isključite. Tijekom punjenja putna blokada automatski se isključuje.

Prije upotrebe

Prije upotrebe proizvod potpuno napunite priloženim magnetskim USB punjačem. Magnetske kontakte punjača poravnajte s magnetskim kontaktima na bočnoj strani proizvoda. Trepereće LED svjetlo znači da se proizvod puni; kada svjetlo počne neprekidno svijetliti, proizvod je potpuno napunjen.

Upotreba

Prije postavljanja na penis preporučujemo da načine rada isprobate u ruci. Nanesite lubrikant na bazi vode i nježno navucite proizvod preko djelomično erektiranog penisa. Postavljanje mora biti udobno i dovoljno labavo; proizvod ne smije biti pretijesan. Prilagodljivi krak usmjerite prema gore ili dolje, ovisno o željenoj stimulaciji partnera. Za uključivanje držite tipku za uključivanje 2 sekunde. Kratkim pritiscima mijenjate načine vibracije. Za isključivanje ponovno držite tipku 2 sekunde.

Lubrikant

Koristite lubrikant na bazi vode. Drugi lubrikanti i ulja za masažu mogu negativno utjecati na materijal i stoga se ne preporučuju.

Čišćenje

Prije i nakon svake upotrebe isperite proizvod mlakom vodom. Nanesite sredstvo za čišćenje erotskih igračaka ili blagi sapun i ponovno isperite. Po potrebi ponovite. Ostavite da se osuši ili ga osušite krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna.

Pohrana

Čuvajte na suhom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja te zaštićeno od prašine. Nemojte pohranjivati neposredno uz druge igračke.

Sigurnost

Proizvod nemojte nositi dulje od 30 minuta odjednom i nemojte zaspati s njim. Ako je postavljen pretijesno, može uzrokovati smetnje cirkulacije ili druge ozljede. Pri korištenju s kondomom budite oprezni jer dodir s proizvodom može oštetiti kondom. Nemojte ga koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži, kod ozljede penisa, ako je bilo koja komponenta oštećena i/ili u slučaju alergije na materijal. Ako vi ili partner imate kardiovaskularne probleme odnosno ako je partnerica trudna, prije zajedničke upotrebe posavjetujte se s liječnikom. U slučaju boli ili nelagode odmah prekinite upotrebu. Proizvod nemojte koristiti na vratu niti zajedno s drugim vibrirajućim proizvodima. Nemojte ga dijeliti s drugima. Nemojte puniti niti koristiti oštećeni proizvod ili kabel. Nemojte koristiti tijekom punjenja; kabel ne smije doći u dodir s vodom. Nemojte koristiti USB razdjelnik koji istodobno puni druge uređaje. Koristite samo adaptere sa zaštitom od kratkog spoja i nakon punjenja odspojite kabel. Ako vlaga prodre u proizvod, odmah ga isključite i otvorite te ga ponovno koristite tek kada je potpuno suh. Ako se pregrije, isključite ga i pustite da se ohladi. Nakon promjena temperature pričekajte da se prilagodi okolini. Nemojte ga na silu otvarati, sami popravljati niti u njega umetati oštre predmete. Nemojte čistiti alkoholom, silikonom, benzinom, acetonom ili nagrizajućim tvarima. Nije prikladan za perilicu rublja ili posuđa. Namijenjen je samo vanjskoj upotrebi i smije se koristiti samo u skladu s opisanom namjenom.

Zbrinjavanje

Izbjegavajte stvaranje nepotrebnog otpada. Proizvod nikada ne odlažite u kućni otpad jer bi se time izgubile vrijedne sirovine, a tijekom spaljivanja mogle bi se osloboditi štetne tvari. Nakon upotrebe predajte ga na javnom sabirnom mjestu ili na prodajnom mjestu električne i elektroničke opreme te poštujte lokalna pravila zbrinjavanja. Simbol prekrižene kante označava odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Distributeri takve opreme zakonski su obvezni omogućiti besplatan povrat otpadne opreme. Za dodatne informacije obratite se službi za korisnike.

04

EasyGlide

Sredstvo za čišćenje erotskih igračaka

AC26-04-LO/322334

Količina:	50 ml / 1.69 fl oz
Težina:	50 g / 1.76 oz
Sastojci:	Aqua, Sodium laurylether (2 EO) sulphate, Alcohols, Acids, Triethylene Glycol, Benzylalcohol, Propane-1,2-diol, Magnesium nitrate, Magnesium chloride, mixture of 2-methylisothiazolin-3-one and 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one
Najbolje upotrijebiti do:	pogledajte ambalažu
Nakon otvaranja:	6 mjeseci

HR Namjena

probno pakiranje originalnog sredstva EasyGlide Toycleaner,

Upotreba

Prije upotrebe provjerite je li igračka koju želite očistiti vodootporna. Sredstvo raspršite po igrački, ostavite kratko da djeluje, a zatim isperite mlakom vodom. Po potrebi ponovite. Očišćenu igračku ostavite da se osuši na zraku ili je osušite krpom koja ne ostavlja vlakna.

Pohrana

Čuvajte na sobnoj temperaturi u originalnoj ambalaži, na hladnom i suhom mjestu, izvan dohvata djece i životinja. Upotrijebite unutar 6 mjeseci nakon otvaranja.

Sigurnost

Uzrokuje jako nadraživanje očiju. Čuvati izvan dohvata djece. Nakon upotrebe operite ruke. Izbjegavajte dodir s očima. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se mogu lako ukloniti. Nastaviti ispirati. Ako nadražaj očiju ne prestane, potražiti liječničku pomoć. Ne udisati raspršenu maglicu. Nemojte koristiti u slučaju alergije ili preosjetljivosti na bilo koji sastojak. Ako se pojave iritacija ili nelagoda, odmah prekinite upotrebu i nemojte više koristiti proizvod. Sadrži mješavinu 2-methylisothiazolin-3-one i 5-chloro-2-methylisothiazolin-3-one; može izazvati alergijske reakcije. Sadrži: < 5 % neionskih površinski aktivnih tvari i anionskih površinski aktivnih tvari; methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Zbrinjavanje

Sadržaj predajte ovlaštenom skupljaču otpada ili na lokalnom sabirnom mjestu. U spremnik za recikliranje odlažite samo potpuno praznu ambalažu.

Proizvođač

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Proizvedeno u Nizozemskoj

05

Axis

Bullet vibrator s 2 nastavka

AC26-05-LO/322335

Materijali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS plastika)
Dimenzije:	3,7 x 3,7 x 12,9 cm / 1.46 x 1.46 x 5.08 in
Težina:	83 g / 2.93 oz
Otpornost na vodu:	IPX7 - uranjanje do 1 m dubine najviše 30 minuta
Baterija:	Li-Ion, 150 mAh, 3,7 V, punjiva
Punjenje:	magnetski punjač je priložen
Vrijeme punjenja:	približno 60 minuta
Vrijeme rada:	približno 45 minuta
Maksimalna razina buke:	58 dB
Načini:	10 uzoraka vibracije

HR **Namjena**

Bullet vibrator namijenjen je ciljanoj stimulaciji bradavica, klitorisa ili masaži drugih osjetljivih dijelova tijela. Može se koristiti samostalno ili s jednim od dva priložena nastavka. Nastavak s većim okruglim vrhom pretvara ga u mini wand vibrator, dok nastavak s dva zečja uha omogućuje preciznu vanjsku stimulaciju.

Putna blokada

Proizvod ima putnu blokadu koja sprječava slučajno uključivanje tijekom pohrane ili putovanja. Za aktivaciju uređaj mora biti isključen; zatim dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će dvaput zatreperiti, a proizvod će dvaput zavibrirati kao potvrda. Kada je blokada aktivna, proizvod ne reagira na pritiske tipki; pritiskom bilo koje tipke svjetlo će dvaput zatreperiti kao podsjetnik. Za isključivanje blokade ponovno dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će triput zatreperiti, a proizvod će triput zavibrirati, čime potvrđuje da je otključan i spreman za upotrebu. Blokada se ne može uključiti dok je proizvod uključen - najprije ga isključite. Tijekom punjenja putna blokada automatski se isključuje.

Prije upotrebe

Prije upotrebe proizvod potpuno napunite priloženim magnetskim USB punjačem. Magnetske kontakte punjača poravnajte s magnetskim kontaktima na proizvodu. Trepereće LED svjetlo znači da se proizvod puni; kada svjetlo počne neprekidno svijetliti, proizvod je potpuno napunjen.

Upotreba

Za uključivanje držite tipku za uključivanje 2 sekunde. Kratkim pritiscima na tipku prebacujete se između uzoraka vibracije. Za isključivanje u bilo kojem trenutku držite tipku za uključivanje 2 sekunde.

Lubrikant

Koristite lubrikant na bazi vode. Drugi lubrikanti i ulja za masažu mogu negativno utjecati na materijal i stoga se ne preporučuju.

Čišćenje

Nanesite sredstvo za čišćenje erotskih igračaka ili blagi sapun i

Ostavite da se osuši ili ga osušite krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Koristite vrećicu za pohranu kako biste proizvod zaštitili od prašine i ogrebotina. Nemojte ga pohranjivati neposredno uz druge igračke.

Sigurnost

Proizvod nemojte koristiti ako je koža natečena, nadražena ili upaljena, kod vaginalne infekcije i/ili ako ste alergični na bilo koji materijal. Kod kardiovaskularnih bolesti ili trudnoće prije upotrebe se posavjetujte s liječnikom. U slučaju boli ili nelagode odmah prekinite upotrebu. Nemojte koristiti na vratu, zajedno s drugim vibrirajućim proizvodima niti dijeliti s drugim osobama. Nemojte koristiti niti puniti oštećeni proizvod ili kabel. Nemojte koristiti tijekom punjenja; kabel

čvorište (hub) koje istodobno puni druge uređaje. Koristite samo

odspojite kabel. Vlaga može oštetiti motor; ako prodre u unutrašnjost, proizvod odmah isključite i otvorite te ga koristite tek kada je unutrašnjost potpuno suha. Ako se pregrije, isključite ga i pričekajte da se ohladi. Nakon promjena temperature pričekajte da se prilagodi okolini. Nemojte ga na silu otvarati, sami popravljati, umetati oštre predmete niti čistiti alkoholom, silikonom, benzinom, acetonom ili drugim nagrizajućim tvarima. Nije prikladan za perilicu rublja ili posuđa. Namijenjen je samo vanjskoj upotrebi i smije se koristiti samo u skladu s opisanom namjenom.

Zbrinjavanje

Izbjegavajte stvaranje nepotrebnog otpada. Proizvod nikada ne odlažite u kućni otpad jer bi se time izgubile vrijedne sirovine, a tijekom spaljivanja mogle bi se osloboditi štetne tvari. Nakon upotrebe predajte ga na javnom sabirnom mjestu ili na prodajnom mjestu električne i elektroničke opreme te poštujte lokalna pravila zbrinjavanja. Simbol prekrižene kante označava odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Distributeri takve opreme zakonski su obvezni omogućiti besplatan povrat otpadne opreme. Za dodatne informacije obratite se službi za korisnike.

06

Spin & Sin

Interaktivna igra za tjelesni kontakt

AC26-06-LO/322336

Materijali:	papir, akrilonitril-butadien-stiren (ABS plastika)
Dimenzije:	9,5 x 9,5 cm / 3.74 x 3.74 in

HR Namjena

Interaktivna igra namijenjena je odraslim osobama uz obostrani pristanak. Funkcionira slično klasičnoj igri s ljudsko tijelo. Igrači se izmjenjuju u okretanju kazaljke koja određuje radnju i dio tijela, a zatim označenu radnju izvode na partneru. Igra potiče razigranu interakciju i tjelesnu bliskost. Nema bodovanja ni unaprijed određenog završetka; trajanje i intenzitet određuju sudionici.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja.

Sigurnost

Prije aktivnosti nadahnutih igrom pobrinite se da iskustvo bude sigurno i ugodno za oboje. Unaprijed dogovorite jasne granice, sigurnu riječ i otvorenu komunikaciju. Odaberite stabilno i sigurno okruženje; izbjegavajte nestabilan namještaj, skliske površine i opasna područja. Slušajte svoje tijelo i partnera. Ako je nešto neugodno, nesigurno ili uzrokuje opterećenje, odmah prestanite. Nemojte forsirati pokrete koji prelaze granicu udobnosti. Redovito provjeravajte kako se druga osoba osjeća. Ako nešto fizički ili emocionalno nije u redu, zaustavite se ili završite. Izbjegavajte aktivnosti pod utjecajem alkohola ili droga jer mogu smanjiti sposobnost prosuđivanja i koordinaciju. Poštujte granice udobnosti druge osobe i nikada nemojte vršiti pritisak na partnera.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

07

Noir

Pahuljasta maska za oči

AC26-07-LO/322338

Materijal: poliester
Dimenzije: 21 x 6 x 1,5 cm / 8.27 x 2.36 x 0.59 in
Težina: 7,5 g / 0.26 oz

HR Namjena

Proizvod je namijenjen prekrivanju očiju i time pojačavanju drugih osjetila.

Upotreba

Masku postavite preko svojih ili partnerovih očiju. Uvijek osigurajte potpuni pristanak partnera. Maska ne smije biti postavljena pretijesno.

Čišćenje

Ručno perite u mlakoj vodi, najviše 30 °C, blagim sapunom ili deterdžentom. Temeljito isperite čistom vodom. Ne izbjeljivati. Ne cijediti ni uvrtati. Prije pohrane ostavite da se potpuno osuši na zraku. Ne sušiti u sušilici i ne glačati.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja.

Sigurnost

Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži i/ili u slučaju alergijske reakcije na materijal odnosno poznate alergije na materijal. Koristite samo u skladu s namjenom i uputama.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

08

Silk

Gel za odgodu ejakulacije

AC26-08-LO/322340

Količina:	30 ml / 1.01 fl oz
Sastojci:	Aqua, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Glycerin, Aminomethyl Propanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Mentha Piperita Oil, Avena Sativa Kernel Extract, Humulus Lupulus Extract, Menthol, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Limonene, Beta-Caryophyllene
Najbolje upotrijebiti do:	pogledajte ambalažu
Nakon otvaranja:	6 mjeseci

HR Namjena

Gel za odgodu ejakulacije ima njegujuću formulu za nježniji i
e spolnog
odnosa.

Upotreba

Nanesite tanak sloj gela na penis i umasirajte ga u kožu.

Sigurnost

Nemojte koristiti u slučaju alergije ili preosjetljivosti na bilo koji sastojak. Prije upotrebe nanesite malu količinu na podlakticu. Ako se pojavi alergijska reakcija, prekinite upotrebu. Ako se tijekom upotrebe pojave iritacija i/ili nelagoda, odmah prekinite upotrebu i nemojte više koristiti proizvod. Samo za vanjsku upotrebu. Čuvajte izvan dohvata djece i životinja te na hladnom i tamnom mjestu.

Zbrinjavanje

Poštujte lokalne mogućnosti zbrinjavanja. Ako je moguće, ambalažu odnosno proizvod odložite na odvojenom sabirnom mjestu za plastiku. Izbjegavajte stvaranje nepotrebnog otpada.

Proizvođač

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Proizvedeno u Nizozemskoj

09

Drift

Glatki silikonski dildo

AC26-09-LO/322342

Materijal:	silikon
Duljina:	15,8 cm / 6.22 in
Najveći promjer:	3 cm / 1.18 in
Najmanji promjer:	1,8 cm / 0.71 in
Težina:	85 g / 3.0 oz

HR Namjena

Dildo je prikladan za vaginalnu i analnu stimulaciju.

Upotreba

Za optimalnu upotrebu nanesite obilnu količinu lubrikanta na bazi vode na proizvod i tijelo. Proizvod umećite polako. Nakon analne upotrebe igračku nikada nemojte umetati vaginalno bez prethodnog temeljitog čišćenja.

Lubrikant

Koristite lubrikant na bazi vode. Drugi lubrikanti i ulja za masažu mogu negativno utjecati na materijal i stoga se ne preporučuju.

Čišćenje

.

Nanesite sredstvo za čišćenje erotskih igračaka ili blagi sapun i

Ostavite da se osuši ili ga osušite krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Za zaštitu od prašine i ogrebotina koristite vrećicu za pohranu.

Sigurnost

Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži, kod vaginalnih infekcija, u prvih 6 tjedana nakon poroda, nakon operacija u području zdjelice i/ili u slučaju alergije na materijal. Ako se pojave bol ili nelagoda, odmah prekinite upotrebu. Kod analne upotrebe uvijek koristite lubrikant te proizvod umećite polako i oprezno kako biste spriječili analne pukotine. Proizvod nemojte potpuno umetnuti u anus. Nasilno ili nepravilno umetanje može ozlijediti analno područje. Nemojte dijeliti proizvod s drugima. Nemojte čistiti alkoholom, silikonom, benzinom, acetonom ili drugim nagrizajućim tvarima. Nije prikladan za perilicu rublja ili posuđa. Namijenjen je samo vaginalnoj i analnoj upotrebi te se smije koristiti samo u skladu s opisanom namjenom.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

10

Echo

Pahuljaste lisice za zapešća

AC26-10-LO/322344

Materijali:	legura cinka, željezo, polivinilklorid (PVC), poliester
Duljina:	29 cm / 11.42 in
Širina:	6 cm / 2.36 in
Visina:	1,5 cm / 0.59 in
Podesivi promjer:	6-9 cm / 2.36-3.54 in
Težina:	75 g / 2.65 oz

HR **Namjena**

Proizvod je namijenjen ograničavanju pokreta ruku.

Upotreba

Lisice sigurno postavite oko partnerovih zapešća i uvijek osigurajte njegov potpuni pristanak. Pomoću karabinera i metalnih prstenova možete ih međusobno povezati, pričvrstiti za vanjski predmet, primjerice okvir kreveta, ili za druge bondage dodatke poput oprsnice ili ogrlice. Prije upotrebe odredite jasne granice i, primjerice, dogovorite sigurnu riječ kojom se igra odmah prekida.

Čišćenje

Proizvod obrišite krpom i mlakom vodom. Ostavite da se osuši ili ga nježno osušite krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Za zaštitu od prašine i prljavštine koristite vrećicu za pohranu.

Sigurnost

Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži, na ranama i/ili u slučaju alergije na bilo koji materijal. Proizvod ne smije biti postavljen pretijesno. Pratite moguću utrnulost, trnce ili promjenu boje na ograničenom području i odmah otpustite lisice ako se pojavi bilo koji od tih znakova. Vezanu osobu nikada nemojte ostavljati bez nadzora. Uvijek je nadzirite kako biste osigurali sigurnost i dobrobit. Proizvod koristite samo u skladu s namjenom i opisom rada. Namijenjen je samo odraslima. U bondage igri sve uključene osobe moraju dati potpuni pristanak. Igra se treba odvijati u sigurnom i ugodnom okruženju s jasno određenim granicama i dogovorenom sigurnom riječi za prekid.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

11

Bare

Vibrator za prst

AC26-11-LO/322346

Materijali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS plastika)
Dimenzije:	8,86 x 4,1 x 4,9 cm / 3.49 x 1.61 x 1.93 in
Težina:	47,7 g / 1.68 oz
Otpornost na vodu:	IPX7 - uranjanje do 1 m dubine najviše 30 minuta
Baterija:	polimerna Li-Ion, 180 mAh, 3,7 V, punjiva
Punjenje:	magnetski punjač je priložen
Vrijeme punjenja:	približno 120 minuta
Vrijeme rada:	približno 50 minuta
Maksimalna razina buke:	55 dB
Načini:	10 načina vibracije

HR Namjena

Proizvod je prikladan za vanjsku stimulaciju različitih erogenih zona, kao što su klitoris i bradavice.

Putna blokada

Proizvod ima putnu blokadu koja sprječava slučajno uključivanje tijekom pohrane ili putovanja. Za aktivaciju uređaj mora biti isključen; zatim dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će dvaput zatreperiti, a proizvod će dvaput zavibrirati kao potvrda. Kada je blokada aktivna, proizvod ne reagira na pritiske tipki; pritiskom bilo koje tipke svjetlo će dvaput zatreperiti kao podsjetnik. Za isključivanje blokade ponovno dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će triput zatreperiti, a proizvod će triput zavibrirati, čime potvrđuje da je otključan i spreman za upotrebu. Blokada se ne može uključiti dok je proizvod uključen - najprije ga isključite. Tijekom punjenja putna blokada automatski se isključuje.

Prije upotrebe

Prije upotrebe proizvod potpuno napunite priloženim magnetskim USB punjačem. Magnetske kontakte punjača poravnajte s magnetskim kontaktima na proizvodu. Trepereće LED svjetlo znači da se proizvod puni; kada svjetlo počne neprekidno svijetliti, proizvod je potpuno napunjen.

Upotreba

Umetnite prst u omču ili vibrator jednostavno držite u ruci. Za uključivanje držite tipku za uključivanje 2 sekunde. Kratkim pritiscima prebacujete se između načina vibracije. Za isključivanje ponovno držite tipku 2 sekunde.

Lubrikant

Koristite lubrikant na bazi vode. Drugi lubrikanti i ulja za masažu mogu negativno utjecati na materijal i stoga se ne preporučuju.

Čišćenje

esite sredstvo za čišćenje erotskih igračaka ili blagi sapun, zatim ponovno isperite. Po potrebi ponovite. Ostavite da se osuši na zraku ili nježno osušite krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Koristite vrećicu za pohranu. Nemojte pohranjivati neposredno uz druge električne igračke.

Sigurnost

Proizvod nemojte koristiti ako je koža natečena, nadražena ili upaljena, kod vaginalnih infekcija, tijekom menstruacije, u prvih šest tjedana nakon poroda, nakon operacije u području zdjelice, ako je bilo koja komponenta oštećena i/ili ako ste alergični na bilo koji materijal odnosno znate za takvu alergiju. Kod kardiovaskularnih bolesti ili trudnoće prije upotrebe se posavjetujte s liječnikom. Ako se tijekom upotrebe pojave bol i/ili nelagoda, odmah prekinite upotrebu i nemojte više koristiti proizvod. Proizvod nemojte koristiti na području vrata niti zajedno s drugim vibrirajućim proizvodima. Nemojte ga dijeliti s drugima kako biste smanjili rizik prijenosa bolesti i infekcija. Nemojte puniti niti koristiti proizvod ako su proizvod ili kabel za punjenje oštećeni. Nemojte koristiti proizvod tijekom punjenja jer

doći u dodir s vodom. Nemojte koristiti USB čvorište (hub) koje

samo s adapterima sa zaštitom od kratkog spoja. Nakon svakog punjenja odspojite kabel iz napajanja. Vlaga može oštetiti motor. Ako vlaga prodre u unutrašnjost proizvoda, odmah ga isključite i otvorite; ponovno ga koristite tek kada je unutrašnjost potpuno suha. Ako se proizvod pregrije, odmah ga isključite i prije ponovne upotrebe pričekajte da se ohladi. Promjene temperature okoline mogu uzrokovati kondenzaciju; u tom slučaju ne koristite proizvod dok se ne prilagodi novoj temperaturi. Nemojte na silu otvarati proizvod niti ga pokušavati sami popraviti. Nemojte umetati oštre predmete u proizvod. Nemojte ga čistiti sredstvima koja sadrže alkohol, silikon, benzin, aceton ili druge nagrizajuće tvari. Proizvod nije prikladan za perilicu rublja ili posuđa. Koristite ga samo u skladu s njegovom namjenom i opisom rada. Prikladan je za vaginalnu i vanjsku upotrebu.

Zbrinjavanje

Izbjegavajte stvaranje nepotrebnog otpada. Proizvod nikada ne odlažite u kućni otpad jer bi se time izgubile vrijedne sirovine, a tijekom spaljivanja mogle bi se osloboditi štetne tvari. Nakon upotrebe predajte ga na javnom sabirnom mjestu ili na prodajnom mjestu električne i elektroničke opreme te poštujte lokalna pravila zbrinjavanja. Simbol prekrižene kante označava odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Distributeri takve opreme zakonski su obvezni omogućiti besplatan povrat otpadne opreme. Za dodatne informacije obratite se službi za korisnike.

12

Plume

Pahuljasta škakljalica

AC26-12-LO/322377

Materijali:	polivinilklorid (PVC), akrilonitril-butadien-stiren (ABS plastika)
Dimenzije:	20 x 8 x 8 cm / 7.87 x 3.15 x 3.15 in
Težina:	18 g / 0.63 oz

HR Namjena

Škakljalom nježno milujte partnerovu kožu i stvorite škakljiv osjećaj. Namijenjeno je samo vanjskoj upotrebi.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja.

Sigurnost

Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži odnosno u slučaju alergijske reakcije ili poznate alergije na bilo koji materijal. Samo za vanjsku upotrebu. Koristite isključivo u skladu s namjenom i uputama.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

13

EasyGlide

Analni lubrikant

AC26-13-LO/322347

Količina:	50 ml / 1.69 fl oz
Sastojci:	Aqua, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Hydroxide, Sodium Acetate, Isopropyl Alcohol, Cellulose, Citric Acid
Najbolje upotrijebiti do:	pogledajte ambalažu
Nakon otvaranja:	6 mjeseci

HR Namjena

Ovo je probno pakiranje originalnog analnog lubrikanta

Lubrikant na bazi vode namijenjen je primjeni na penisu i analnom području, za vlaženje i podmazivanje te lakše i ugodnije intimne aktivnosti. Kompatibilan je s kondomima od prirodnog lateksa i može se koristiti sa svim erotskim igračkama. Nanesite željenu količinu na dijelove tijela i/ili igračku te po potrebi ponavljajte nanošenje.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja.

Sigurnost

Nemojte koristiti u slučaju alergije ili preosjetljivosti na bilo koji sastojak. Prije upotrebe nanesite malu količinu na podlakticu. Ako se pojavi alergijska reakcija, prekinite upotrebu. Ako se tijekom upotrebe pojave iritacija i/ili nelagoda, odmah prekinite upotrebu i nemojte više koristiti proizvod. Lubrikant ne sadrži spermicidne ni kontracepcijske sastojke. Lubrikant ne smije doći u dodir s baterijama.

Zbrinjavanje

Poštujte lokalne mogućnosti zbrinjavanja. Ako je moguće, ambalažu odnosno proizvod odložite na odvojenom sabirnom mjestu za plastiku. Izbjegavajte stvaranje nepotrebnog otpada.

Proizvođač

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Proizvedeno u Nizozemskoj

14

Fable

Pahuljaste lisice za gležnjeve

AC26-14-LO/322348

Materijali:	legura cinka, željezo, polivinilklorid (PVC), poliester
Duljina:	33,5 cm / 13.19 in
Širina:	6 cm / 2.36 in
Visina:	1,5 cm / 0.59 in
Podesivi promjer:	6-11 cm / 2.36-4.33 in
Težina:	82 g / 2.89 oz

HR Namjena

Proizvod je namijenjen ograničavanju pokreta gležnjeva.

Upotreba

Lisice sigurno postavite oko partnerovih gležnjeva i uvijek osigurajte njegov potpuni pristanak. Pomoću karabinera i metalnih prstenova možete ih međusobno povezati, pričvrstiti za vanjski predmet, primjerice okvir kreveta, ili za druge bondage dodatke poput oprsnice ili ogrlice. Prije upotrebe odredite jasne granice i, primjerice, dogovorite sigurnu riječ kojom se igra odmah prekida.

Čišćenje

Proizvod obrišite krpom i mlakom vodom. Ostavite da se osuši ili ga nježno osušite krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Za zaštitu od prašine i prljavštine koristite vrećicu za pohranu.

Sigurnost

Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži, na ranama i/ili u slučaju alergije na bilo koji materijal. Proizvod ne smije biti postavljen pretijesno. Pratite moguću utrnulost, trnce ili promjenu boje na ograničenom području i odmah otpustite lisice ako se pojavi bilo koji od tih znakova. Vezanu osobu nikada nemojte ostavljati bez nadzora. Uvijek je nadzirite kako biste osigurali sigurnost i dobrobit. Proizvod koristite samo u skladu s namjenom i opisom rada. Namijenjen je samo odraslima. U bondage igri sve uključene osobe moraju dati potpuni pristanak. Igra se treba odvijati u sigurnom i ugodnom okruženju s jasno određenim granicama i dogovorenom sigurnom riječi za prekid.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

15

Flint

Kegelove kuglice s utezima

AC26-15-LO/322350

Materijali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS plastika)
Dimenzije:	15,8 x 2,8 x 2,8 cm / 6.22 x 1.10 x 1.10 in
Duljina za umetanje:	7,4 cm / 2.91 in
Težina:	55 g / 1.94 oz

HR Namjena

Kegelove kuglice namijenjene su svjesnoj kontroli vaginalnih mišića te stimulaciji unutarnjih i vanjskih erogenih zona tijekom solo ili partnerske upotrebe.

Upotreba

Po želji koristite lubrikant na bazi vode za lakše umetanje. U udobnom položaju, primjerice ležeći, nježno umetnite kuglice jednu za drugom u vaginu. Svjesno stišćite mišiće dna zdjelice kako biste ih zadržali unutra, a tijekom upotrebe se krećite. Približno 15 minuta vježbanja dnevno je dovoljno; kuglice nemojte nositi dulje od 4 sata dnevno. Za uklanjanje ustanite ili čučnite i opustite mišiće dna zdjelice. Primite vrpcu za uklanjanje i kuglice nježno izvucite te ih prihvatite rukom. Nakon prvih vježbi može se pojaviti blaga bol u mišićima; u tom slučaju napravite dan pauze dok ne prođe, a zatim nastavite.

Lubrikant

Koristite lubrikant na bazi vode. Drugi lubrikanti i ulja za masažu mogu negativno utjecati na materijal i stoga se ne preporučuju.

Čišćenje

e
sredstvo za čišćenje erotskih igračaka ili blagi sapun i ponovno
šite
krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Za zaštitu od prašine i ogrebotina koristite vrećicu za pohranu.

Sigurnost

Prije upotrebe posavjetujte se s liječnikom u slučaju bolesti ili priraslica, inkontinencije ili prolapsa zdjeličnih organa, tijekom trudnoće i/ili ako koristite intrauterini uložak (IUD). Proizvod nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži, kod vaginalnih infekcija, tijekom spolnog odnosa, tijekom menstruacije, u prvih 6 tjedana nakon poroda, nakon operacija u području zdjelice, ako je bilo koja komponenta oštećena i/ili u slučaju alergije na materijal. Ako se vrpca za uklanjanje potrga ili odvoji, ostanite mirni; napetost može otežati uklanjanje. Temeljito operite ruke. Zauzmite udoban položaj - čučanj, sjedenje na WC školjci ili stajanje s jednom podignutom nogom. Jednim ili dvama prstima nježno pronađite proizvod u vagini, posebno rub ili bazu. Ako ga možete dosegnuti, polako ga i oprezno izvucite prstima. Ako ga ne možete ukloniti, obratite se zdravstvenom stručnjaku ili klinici. Ako je proizvod umetnut dulje od 24 sata, postoji rizik od infekcije i potrebno je što prije potražiti liječničku pomoć. Prije svake upotrebe provjerite vrpcu; u slučaju istrošenosti ili oštećenja vrpce proizvod nemojte koristiti i zamijenite ga. U slučaju boli ili nelagode odmah prekinite upotrebu. Nemojte dijeliti proizvod s drugima. Nemojte čistiti alkoholom, silikonom, benzinom, acetonom ili drugim nagrizajućim tvarima. Nije prikladan za perilicu rublja ili posuđa. Namijenjen je samo vaginalnoj upotrebi i nije prikladan za medicinsku upotrebu.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

16

Prism

Analni čep

AC26-16-LO/322352

Materijal:	silikon
Dimenzije:	7,2 x 3,8 cm / 2.83 x 1.49 in
Najmanji promjer:	1 cm / 0.39 in
Najveći promjer:	2,8 cm / 1.10 in
Težina:	31 g / 1.09 oz

HR Namjena

Proizvod je prikladan za analnu stimulaciju.

Upotreba

Na igračku nanesite malu količinu lubrikanta na bazi vode i nježno izmasirajte vanjsko područje anusa. Kada budete spremni, igračku polako i oprezno umetnite. Nježnim pokretima postupno se naviknite na njezinu veličinu i uživajte u stimulaciji. Za držanje i uklanjanje koristite ručku. Igračku nikada nemojte umetnuti preko baze.

Lubrikant

Koristite lubrikant na bazi vode. Drugi lubrikanti i ulja za masažu mogu negativno utjecati na materijal i stoga se ne preporučuju.

Čišćenje

e
sredstvo za čišćenje erotskih igračaka ili blagi sapun i ponovno
šite
krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Za zaštitu od prašine i ogrebotina koristite vrećicu za pohranu.

Sigurnost

Proizvod koristite s lubrikantom te ga umećite polako i oprezno kako biste spriječili analne pukotine. Nemojte ga potpuno umetnuti u anus. Nasilno ili nepravilno umetanje može ozlijediti analno područje. Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži i/ili u slučaju alergije na materijal. U slučaju boli ili nelagode odmah prekinite upotrebu. Nemojte dijeliti proizvod s drugima. Nemojte čistiti alkoholom, silikonom, benzinom, acetonom ili drugim nagrizajućim tvarima. Nije prikladan za perilicu rublja ili posuđa. Samo za analnu upotrebu i isključivo u skladu s opisanom namjenom.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

17

Sway

Silikonski bič

AC26-17-LO/322354

Materijal:	silikon
Dimenzije:	25 x 3 cm / 9.84 x 1.18 in
Težina:	36 g / 1.27 oz

Namjena i upotreba

Bičem nježno milujte ili razigrano udarajte partnerovo tijelo, uvijek uz potpuni pristanak. Držite ga čvrstim hvatom i koristite kontrolirane udarce po odabranom području. Unaprijed odredite jasne granice, primjerice sigurnu riječ za trenutačni prekid.

Čišćenje

Proizvod se može očistiti vodom i sapunom.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja.

Sigurnost

Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži, na ranama i/ili u slučaju alergijske reakcije ili poznate alergije na materijal. Nemojte udarati područja gdje su kosti ili vitalni organi blizu kože, primjerice područje bubrega, trbuha i glave. Najprikladnija su područja s više potkožnog masnog tkiva. Proizvod koristite samo u skladu s namjenom i uputama. Drugačija, nepredviđena upotreba, osobito izvan predviđene namjene, može uzrokovati ozljede.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

18

Plain

Ulje za masažu

AC26-18-LO/322356

Količina:	50 ml / 1.69 fl oz
Sastojci:	Paraffinum Liquidum, Parfum, Arachis Hypogaea Oil, Eugenol, Coumarin, Cinnamal, Eugenia Caryophyllus Oil, EUCALYPTUS GLOBULUS OIL, Hexyl Cinnamal, Vanillin
Najbolje upotrijebiti do:	pogledajte ambalažu
Nakon otvaranja:	6 mjeseci

HR Namjena

Ulje za masažu ostavlja kožu svilenkasto mekom - prikladno za erotske masaže i zajedničke trenutke. Nanesite malu količinu na suhe ili još vlažne dijelove kože na kojima želite dodatnu glatkoću i uživajte u intenzivnijem osjećaju dodira.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu, dalje od ekstremnih temperatura i izvan dohvata djece i životinja.

Sigurnost

Nemojte koristiti sa silikonskim igračkama ili kondomima od lateksa. Nemojte koristiti u slučaju alergije ili preosjetljivosti na bilo koji sastojak. Ako se tijekom upotrebe pojave iritacija i/ili nelagoda, odmah prekinite upotrebu. Izbjegavajte dodir sa sluznicama. Nije prikladno za konzumaciju. Prije odijevanja pričekajte da se proizvod potpuno upije jer može ostaviti masne mrlje. Ne smije doći u dodir s baterijama. Samo za vanjsku upotrebu.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

Proizvođač

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Proizvedeno u Nizozemskoj

19

Drape

Dekorativni lančić za tijelo

AC26-19-LO/322358

Materijali:	čelik s bakrenim premazom, željezo, legura cinka, mesing s bakrenom jezgrom (CCB)
Duljina:	120 cm / 47.24 in
Težina:	7,4 g / 0.26 oz

HR Namjena

Proizvod je namijenjen dekorativnoj upotrebi. Nosite ga oko bokova, struka ili kao ogrlicu kako biste upotpunili zavodljiv izgled.

Čišćenje

Po potrebi obrišite vlažnom krpom ili ručnikom. Lančić također možete pažljivo isprati i očistiti blagim sapunom.

Pohrana

Čuvajte izvan dohvata djece i životinja. Za zaštitu od prašine i ogrebotina koristite vrećicu.

Sigurnost

Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži, na ranama i/ili u slučaju alergijske reakcije ili poznate alergije na bilo koji materijal. Proizvod ne smije biti postavljen pretijesno jer može ograničiti cirkulaciju i uzrokovati utrnulost, trnce ili promjenu boje. U slučaju bilo kojeg od tih znakova odmah ga uklonite. Koristite samo u skladu s namjenom i uputama; drugačija, nepredviđena upotreba može uzrokovati ozljede.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

20

Traced

Štipaljke za bradavice

AC26-20-LO/322359

Materijali: čelik, bakar, polivinilklorid (PVC)
Dimenzije: 9,8 x 1,2 x 1 cm / 3.86 x 0.47 x 0.39 in
Težina: 11 g / 0.38 oz

HR Namjena

Štipaljke su namijenjene stimulaciji bradavica.

Prije upotrebe

Za sigurno postavljanje pobrinite se da su bradavice ukrućene; primjerice, nježno ih stimulirajte prstima. Kada se naviknete na osjećaj, možete postaviti štipaljke.

Upotreba

Bradavicu nježno povucite prema naprijed. Štipaljku postavite blizu kože, ali ne preblizu vrhu bradavice. Podesivim klizačem precizno prilagodite pritisak. Štipaljke nikada nemojte nositi dulje od 10-15 minuta odjednom. Pri uklanjanju ruke trebaju biti suhe. Pomaknite klizač prema dolje kako biste otpustili pritisak, zatim pažljivo podignite štipaljku. Nemojte je uklanjati prebrzo jer nagla promjena pritiska može uzrokovati neugodan osjećaj, oštru bol ili ozljedu osjetljivog tkiva.

Čišćenje

e
sredstvo za čišćenje erotskih igračaka ili blagi sapun i ponovno
šite
krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Koristite vrećicu za pohranu.

Sigurnost

Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži, ako je bilo koji dio oštećen i/ili u slučaju alergijske reakcije ili poznate alergije na materijal. Pretijesne štipaljke mogu uzrokovati smetnje cirkulacije i druge ozljede. Tijekom upotrebe pratite boju i temperaturu kože. Česta upotreba može uzrokovati modrice; nemojte koristiti štipaljke ako je koža jako podlivena ili bolna. Ako zbog prejakog stiska osjetite pritisak ili bol, privremeno prekinite upotrebu dok simptomi potpuno ne nestanu. Nakon upotrebe nemojte nanositi kreme ili losione na bradavice ili oko njih jer mogu izazvati iritaciju. Štipaljke se mogu koristiti i uz piercing bradavice, ali pri uklanjanju budite posebno oprezni. Nemojte ih dijeliti s drugima. Nemojte čistiti alkoholom, silikonom, benzinom, acetonom ili drugim nagrizajućim tvarima. Nisu prikladne za perilicu rublja ili posuđa. Koristite ih samo na bradavicama i u skladu s namjenom.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

21

Gleam

Stimulacijski gel

AC26-21-LO/322360

Količina:	30 ml / 1.01 fl oz
Sastojci:	Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Alcohol Denat, Carbomer, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Menthyl PCA, Disodium EDTA, Menthol, CI 19140, CI 17200, Aminomethyl Propanol
Najbolje upotrijebiti do:	pogledajte ambalažu
Nakon otvaranja:	6 mjeseci

HR **Namjena**

Njegujući gel pomaže smanjiti trenje te ostavlja kožu glatkom i podatnom za ugodan osjećaj tijekom intimnih trenutaka.

Upotreba

Na klitoris odnosno vanjsko spolovilo nanesite željenu količinu gela i po želji ponovite nanošenje.

Sigurnost

Nemojte koristiti u slučaju alergije ili preosjetljivosti na bilo koji sastojak. Prije upotrebe nanesite malu količinu na podlakticu. Ako se pojavi alergijska reakcija, prekinite upotrebu. Ako se tijekom upotrebe pojave iritacija i/ili nelagoda, odmah prekinite upotrebu i nemojte više koristiti proizvod. Samo za vanjsku upotrebu. Čuvajte izvan dohvata djece i životinja, na hladnom i tamnom mjestu u originalnoj ambalaži.

Zbrinjavanje

Poštujte lokalne mogućnosti zbrinjavanja. Ako je moguće, ambalažu odnosno proizvod odložite na odvojenom sabirnom mjestu za plastiku. Izbjegavajte stvaranje nepotrebnog otpada.

Proizvođač

Cobeco Pharma Hertzstraat 2 2652 XX, Berkel en Rodenrijs info@cobeco.nl www.cobecopharma.com +31 (0)10 - 290 09 91 Proizvedeno u Nizozemskoj

22

Nox

Rotirajući masturbator

AC26-22-LO/322362

Materijali:	silikon, termoplastični elastomer (TPE), akrilonitril-butadien-stiren (ABS plastika)
Dimenzije:	6,5 x 5,4 x 12,7 cm / 2.56 x 2.13 x 5.00 in
Težina:	75 g / 2.65 oz
Otpornost na vodu:	IPX4 - zaštita od prskanja vode iz svih smjerova
Baterija:	Li-Ion, 300 mAh, 3,7 V, punjiva
Punjenje:	magnetski punjač je priložen
Vrijeme punjenja:	približno 90 minuta
Vrijeme rada:	približno 180 minuta
Maksimalna razina buke:	60 dB
Načini:	10 rotacijskih uzoraka

HR Namjena

Proizvod je namijenjen stimulaciji penisa i nudi 10 različitih načina rotacije.

Putna blokada

Proizvod ima putnu blokadu koja sprječava slučajno uključivanje tijekom pohrane ili putovanja. Za aktivaciju uređaj mora biti isključen; zatim dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će dvaput zatreperiti, a proizvod će dvaput zavibrirati kao potvrda. Kada je blokada aktivna, proizvod ne reagira na pritiske tipki; pritiskom bilo koje tipke svjetlo će dvaput zatreperiti kao podsjetnik. Za isključivanje blokade ponovno dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će triput zatreperiti, a proizvod će triput zavibrirati, čime potvrđuje da je otključan i spreman za upotrebu. Blokada se ne može uključiti dok je proizvod uključen - najprije ga isključite. Tijekom punjenja putna blokada automatski se isključuje.

Prije upotrebe

Prije upotrebe proizvod potpuno napunite priloženim magnetskim USB punjačem. Magnetske kontakte punjača poravnajte s magnetskim kontaktima na proizvodu. Trepereće LED svjetlo znači da se proizvod puni; kada svjetlo počne neprekidno svijetliti, proizvod je potpuno napunjen.

Upotreba

Prije upotrebe na penisu preporučujemo da načine rada isprobate u ruci. Na penis i/ili unutrašnjost masturbatora nanesite obilnu količinu lubrikanta na bazi vode. Penis neka polako klizne duboko u igračku; uživajte u unutarnjim teksturama glatkim pokretima gore-dolje ili naprijed-natrag. Za uključivanje držite gornju tipku za uključivanje 2 sekunde; uređaj počinje s prvim načinom rotacije. Ponovnim pritiscima mijenjaju se načini rada. Za potpuno isključivanje u bilo kojem trenutku držite tipku 2 sekunde.

Lubrikant

Koristite lubrikant na bazi vode. Drugi lubrikanti i ulja za masažu mogu negativno utjecati na materijal i stoga se ne preporučuju.

Čišćenje

Nježno uklonite unutarnju navlaku tako da je povučete od elektroničkog dijela. Navlaku operite mlakom vodom i blagim sapunom ili sredstvom za čišćenje igračaka te je ostavite da se potpuno osuši. Ručku možete obrisati vlažnom krpom, ali voda ne smije prodrijeti u masturbator i elektronički dijelovi ne smiju doći u izravan dodir s vodom. Proizvod nije vodonepropustan i voda može oštetiti unutarnju elektroniku. Kada je navlaka potpuno suha, nježno je ponovno postavite.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Za zaštitu od prašine i ogrebotina koristite vrećicu za pohranu. Nemojte pohranjivati neposredno uz druge električne igračke.

Sigurnost

Koristite samo s lubrikantom na bazi vode i penis nježno umetnite u unutrašnjost proizvoda. Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži, nakon operacije u području zdjelice, ako je bilo koji dio oštećen i/ili u slučaju alergije na materijal. Kod kardiovaskularnih bolesti prije upotrebe se posavjetujte s liječnikom. U slučaju boli ili nelagode odmah prekinite upotrebu. Nemojte koristiti zajedno s drugim vibrirajućim proizvodima i nemojte dijeliti s drugima. Nemojte puniti niti koristiti oštećeni proizvod ili

doći u dodir s vodom. Nemojte koristiti USB čvorište (hub) koje

zaštitom od kratkog spoja i nakon punjenja odspojite kabel. Ako vlaga prodre u proizvod, odmah ga isključite i otvorite te ga koristite tek kada je unutrašnjost potpuno suha. Ako se pregrije, isključite ga i pustite da se ohladi. Nakon promjena temperature pričekajte da se prilagodi okolini. Nemojte ga na silu otvarati, sami popravljati niti umetati oštre predmete. Nemojte čistiti alkoholom, silikonom, benzinom, acetonom ili nagrizajućim tvarima. Nije prikladan za perilicu rublja ili posuđa. Prikladan je za upotrebu na penisu i samo u skladu s opisanom namjenom.

Zbrinjavanje

Izbjegavajte stvaranje nepotrebnog otpada. Proizvod nikada ne odlažite u kućni otpad jer bi se time izgubile vrijedne sirovine, a tijekom spaljivanja mogle bi se osloboditi štetne tvari. Nakon upotrebe predajte ga na javnom sabirnom mjestu ili na prodajnom mjestu električne i elektroničke opreme te poštujte lokalna pravila zbrinjavanja. Simbol prekrižene kante označava odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Distributeri takve opreme zakonski su obvezni omogućiti besplatan povrat otpadne opreme. Za dodatne informacije obratite se službi za korisnike.

23

Zephyr

Vrećica za pohranu igračaka

AC26-23-LO/322364

Materijali:	poliester, polivinilklorid (PVC), legura cinka
Dimenzije:	25 x 12 x 6,5 cm / 9.84 x 4.72 x 2.56 in
Težina:	40 g / 1.41 oz

HR Namjena

Nakon upotrebe erotske igračke spremite u ovu vrećicu. Prije nego što ih stavite unutra, moraju biti čiste i potpuno suhe.

Čišćenje

Ručno perite u mlakoj vodi, najviše 30 °C, blagim deterdžentom. Perite odvojeno ili sa sličnim bojama. Ne izbjeljivati. Ne sušiti u sušilici. Ne glačati i ne kemijski čistiti.

Pohrana

Čuvajte na suhom i čistom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline.

Sigurnost

Nemojte koristiti na natečenoj, nadraženoj ili upaljenoj koži i/ili u slučaju alergijske reakcije ili poznate alergije na materijal.

Zbrinjavanje

Proizvod se može odložiti u kućni otpad na način koji ne šteti okolišu.

24

Reverie

Rotirajući i vibrirajući vibrator s dva kraka

AC26-24-LO/322366

Materijali:	silikon, akrilonitril-butadien-stiren (ABS plastika)
Dimenzije:	19,5 x 8,2 x 4,1 cm / 7.68 x 3.23 x 1.61 in
Težina:	200 g / 7.05 oz
Otpornost na vodu:	privremenog prodora vode
Baterija:	Li-Ion, 700 mAh, 3,7 V, punjiva
Punjenje:	USB magnetski punjač je priložen
Vrijeme punjenja:	približno 180 minuta
Vrijeme rada:	približno 60 minuta
Maksimalna razina buke:	60 dB
Načini:	10 načina vibracije i rotacije

HR Namjena

Proizvod je dizajniran za istodobnu stimulaciju vagine, G-točke i klitorisa.

Putna blokada

Proizvod ima putnu blokadu koja sprječava slučajno uključivanje tijekom pohrane ili putovanja. Za aktivaciju uređaj mora biti isključen; zatim dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će dvaput zatreperiti, a proizvod će dvaput zavibrirati kao potvrda. Kada je blokada aktivna, proizvod ne reagira na pritiske tipki; pritiskom bilo koje tipke svjetlo će dvaput zatreperiti kao podsjetnik. Za isključivanje blokade ponovno dvaput brzo pritisnite tipku za uključivanje. Svjetlo će triput zatreperiti, a proizvod će triput zavibrirati, čime potvrđuje da je otključan i spreman za upotrebu. Blokada se ne može uključiti dok je proizvod uključen - najprije ga isključite. Tijekom punjenja putna blokada automatski se isključuje.

Prije upotrebe

Proizvod potpuno napunite priloženim magnetskim USB punjačem. Magnetske kontaktne točke punjača poravnajte s kontaktnim točkama na stražnjoj i donjoj strani vibratora. Trepereće svjetlo označava punjenje, a neprekidno svjetlo potpuno napunjenu bateriju.

Upotreba

Preporučujemo da načine rada najprije isprobate u ruci. Prije umetanja nanesite obilnu količinu lubrikanta na proizvod i tijelo. Za uključivanje držite tipku za uključivanje na upravljačkoj ploči 3 sekunde; proizvod prelazi u stanje pripravnosti. Gornjom tipkom prebacujete se između načina vibracije glavnog dijela. Za isključivanje vibracije držite tu tipku 3 sekunde. Načinima rotacije klitoralnog kraka upravljate kratkim pritiscima na tipku za uključivanje. Za isključivanje rotacije i potpuno isključivanje uređaja držite tipku za uključivanje 3 sekunde.

Lubrikant

Koristite lubrikant na bazi vode. Drugi lubrikanti i ulja za masažu mogu negativno utjecati na materijal i stoga se ne preporučuju.

Čišćenje

.

Nanesite sredstvo za čišćenje erotskih igračaka ili blagi sapun, a se osuši na zraku ili ga nježno osušite krpom odnosno ručnikom koji ne ostavlja vlakna. Proizvod je zaštićen od snažnih mlazova vode (IPX6), stoga ga nemojte uranjati u vodu jer nije vodonepropustan.

Pohrana

Čuvajte na suhom i tamnom mjestu bez ekstremnih temperatura, izvan dohvata djece i životinja. Koristite vrećicu za pohranu. Nemojte pohranjivati neposredno uz druge električne igračke.

Sigurnost

Proizvod nemojte koristiti ako je koža natečena, nadražena ili upaljena, kod vaginalnih infekcija, tijekom menstruacije, u prvih šest tjedana nakon poroda, nakon operacije u području zdjelice, ako je bilo koja komponenta oštećena i/ili ako ste alergični na bilo koji materijal odnosno znate za takvu alergiju. Kod kardiovaskularnih bolesti ili trudnoće prije upotrebe se posavjetujte s liječnikom. Ako se tijekom upotrebe pojave bol i/ili nelagoda, odmah prekinite upotrebu i nemojte više koristiti proizvod. Proizvod nemojte koristiti na području vrata niti zajedno s drugim vibrirajućim proizvodima. Nemojte ga dijeliti s drugima kako biste smanjili rizik prijenosa bolesti i infekcija. Nemojte puniti niti koristiti proizvod ako su proizvod ili kabel za punjenje oštećeni. Nemojte koristiti proizvod tijekom punjenja jer

doći u dodir s vodom. Nemojte koristiti USB čvorište (hub) koje

samo s adapterima sa zaštitom od kratkog spoja. Nakon svakog punjenja odspojite kabel iz napajanja. Vlaga može oštetiti motor. Ako vlaga prodre u unutrašnjost proizvoda, odmah ga isključite i otvorite; ponovno ga koristite tek kada je unutrašnjost potpuno suha. Ako se proizvod pregrije, odmah ga isključite i prije ponovne upotrebe pričekajte da se ohladi. Promjene temperature okoline, primjerice nakon prijevoza, mogu uzrokovati kondenzaciju; u tom slučaju ne koristite proizvod dok se ne prilagodi novoj temperaturi. Nemojte na silu otvarati proizvod niti ga pokušavati sami popraviti. Nemojte umetati oštre predmete u proizvod. Nemojte ga čistiti sredstvima koja sadrže alkohol, silikon, benzin, aceton ili druge nagrizajuće tvari. Proizvod nije prikladan za perilicu rublja ili posuđa. Koristite ga samo u skladu s njegovom namjenom i opisom rada. Prikladan je za vaginalnu i vanjsku upotrebu.

Zbrinjavanje

Izbjegavajte stvaranje nepotrebnog otpada. Proizvod nikada ne odlažite u kućni otpad jer bi se time izgubile vrijedne sirovine, a tijekom spaljivanja mogle bi se osloboditi štetne tvari. Nakon upotrebe predajte ga na javnom sabirnom mjestu ili na prodajnom mjestu električne i elektroničke opreme te poštujte lokalna pravila zbrinjavanja. Simbol prekrižene kante označava odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektroničke opreme. Distributeri takve opreme zakonski su obvezni omogućiti besplatan povrat otpadne opreme. Za dodatne informacije obratite se službi za korisnike.

Trebate pomoć?

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim proizvodom, obratite se našoj službi za korisnike:

0800 804 851
info@corner69.hr
www.corner69.hr