

Navodila za uporabo

**VIBRACIJSKI JAJČEK  
EASYTOYS ET291**

# NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter varnostna opozorila.



# UPRAVLJANJE IN UPORABA IZDELKA

- Pred prvo uporabo izdelka odstranite oba zaščitna lističa, ki se nahajata v jajcu in v daljincu.
- Jajce vklopite oziroma izklopite z gumbom na daljinskem upravljalniku.
- Med vibracijskimi vzorci preklapljate z gumbom na daljinskem upravljalniku.
- Tako jajce kot tudi daljinski upravljalnik za delovanje potrebujeta ustrezne baterije.
- Jajce uporabljajte le z lubrikantom na vodni osnovi.
- Daljinski upravljalnik ni vodoodporen.

# VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE IZDELKA

- Pred vsako uporabo in po njej izdelek dobro očistite. Ročno umijte silikonske dele z mlačno vodo in blagim antibakterijskim milom, splaknite s čisto, toplo vodo in osušite z brisačo, ki ne pušča muckov.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.
- Izdelka ne puščajte na direktni svetlobi in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Izdelek shranjujte na neprašnem mestu in ločeno od igračk iz drugačnih materialov ter izven dosega otrok.

# SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potaplajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

# Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

## Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: [info@svetuzika.com](mailto:info@svetuzika.com)

Telefon: 080 34 08

## Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

