

Navodila za uporabo

**VIBRACIJSKI
OBROČEK MANDY**

NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter varnostna opozorila.



UPRAVLJANJE IZDELKA

- Izdelek za delovanje potrebuje baterije. Te so že vgrajene in jih ni mogoče menjati.
- Izdelek vklopite in izklopite s pritiskom na gumb.

UPORABA

- Obroček namestite na koren penisa pred vzpostavitev popolne erekcije.
- Priporočljivo je, da si pri tem pomagata z lubrikantom na vodni osnovi.
- Obročka ne uporabljajte več kot 20-30 minut hkrati.
- Izogibajte se uporabi alkohola ali drog, zaradi katerih bi morda omedleli ali zaspali ter obroček na penisu pustil nameščen dalj časa.
- Izberite ustrezno velikost obročka za penis.
- Če ob uporabi obročka čutite bolečino, ščemenje, omrtvičenje penisa, ali pa se ta obarva modro/vijolično, nemudoma prenehajte z uporabo.
- Pred prvo uporabo novega obročka preverite, da niste alergični na katerega od sestavnih materialov izdelka.

Izbira velikosti obročka:

- Da bo uporaba obročka varna in učinkovita, je nujnega pomena, da zase izberete pravo velikost oziroma premer obročka.
- Tega najlažje izračunate tako, da izmerite obseg korena svojega penisa v erekciji in dobljeno številko delite s 3,14. Rezultat je vam ustrezen premer obročka za penis.
- Priporočamo, da izberete obroček z malenkost (a ne bistveno!) manjšim premerom, kot je premer vašega penisa, saj bo le tako zagotovil primerno tesnost in željen rezultat.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Pred vsako uporabo in po njej izdelek dobro očistite z mlačno vodo in blagim antibakterijskim milom, ponovno splaknite s čisto, toplo vodo in osušite z brisačo, ki ne pušča muckov.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.
- Izdelka ne puščajte na direktni svetlobi in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Izdelek shranjujte na neprašnem mestu in ločeno od igračk iz drugačnih materialov.

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potaplajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: info@svetuzika.com

Telefon: 080 34 08

Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

