

Svet  Užitka

Navodila za uporabo

**VIBRATOR PMV 20**

Vse pravice pridržane Pervisio d.o.o., 2021

# NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter varnostna opozorila.



vibratorji PMV 20 (od leve proti desni):

*PMV 20 - Vice, PMV 20 - Base, PMV 20 - Tone, PMV 20 - Meta, PMV 20 - Copy*

## **POLNJENJE IZDELKA**

- Pred prvo uporabo vibrator napolnite s priloženim USB kablom.
- Kabel vstavite v za to namenjeno luknjico na zadnji strani vibratorja, drugi konec vstavite v USB vhod na računalniku ali hišnem polnilcu.
- Med polnjenjem LED lučke na vibratorju utripajo, ko prenehajo utripati in neprekinjeno svetijo, je baterija polna.

## **VKLOP IN IZKLOP IZDELKA**

- Za vklop vibratorja za 3 sekunde pridržite spodnji gumb na vibratorju.
- Za izklop vibratorja za 3 sekunde pridržite spodnji gumb na vibratorju.

## **ZAŠČITA ZA POTOVANJA**

- Vibrator ima možnost zaklepanja. Ta funkcija zaklene gumbe, tako, da se med potovanjem vibrator ne more ponesreči vklopiti.
- Funkcijo vklopite tako, da za 3 sekunde hkrati pridržite srednji in zgornji gumb. Vibrator bo dvakrat zapovrstjo na hitro zavibriral - takrat je funkcija vklopljena.
- Za izklop funkcije ponovno pridržite oba gumba za 3 sekunde.

## **UPRAVLJANJE IZDELKA**

Izbirate lahko med:

- 12 nastavitvami vrtenja (modeli Vice, Copy, Meta)
- 13 načini vibriranja (modeli Vice, Copy, Meta, Tone)
- 11 načini vibriranja (model Base)

Med različnimi nastavitvami vibriranja in vrtenja preklapljanje s pritiskom na gumbe na vibratorju.

## **VRTENJE (modeli Vice, Copy, Meta)**

- Za pomikanje med različnimi načini vrtenja pritisnite srednji gumb na vibratorju.
- Za izklop vrtenja srednji gumb pridržite za 3 sekunde.
- Za spremembo smeri vrtenja srednji gumb dvakrat zapovrstjo na hitro pritisnite.

## **VIBRIRANJE**

- Za naslednjo nastavitev vibriranja pritisnite zgornji gumb.
- Za izklop vibracij gumb pridržite za 3 sekunde.
- Za vklop funkcije “orgazem” (modeli Tone in Base) pritisnite srednji gumb. Izklopile se bodo vibracije v gredi vibratorja, konica vibratorja pa bo začela vibrirati s polno močjo.
- Za izklop funkcije “orgazem” (modeli Tone in Base) ponovno pritisnite srednji gumb.

## **VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE IZDELKA**

- Življenjska doba vašega vibratorja se bo s pravilno nego občutno podaljšala.
- Priporočamo, da s svojim vibratorjem uporabljate samo lubrikant na vodni osnovi in tako vzdržujete kakovost materialov.
- Pred vsako uporabo in po njej vibrator dobro očistite. Ročno umijte silikonske dele z mlačno vodo in blagim antibakterijskim milom, splaknite s čisto, toplo vodo in osušite z brisačo, ki ne pušča muckov. ABS dele očistite z blagim antibakterijskim milom in vlažno krpo. Nikoli ne potopite v vodo celega vibratorja.
- Pazite, da se mesto polnjenja ne zmoči in ostane suho.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.
- Vibratorja ne puščajte na direktni svetlobi in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Vibrator shranjujte na neprašnem mestu in ločeno od igračk iz drugačnih materialov ter izven dosega otrok.

# SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potaplajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

# Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

## Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: [info@svetuzika.com](mailto:info@svetuzika.com)

Telefon: 080 34 08

## Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

