Svet Užitka

Navodila za uporabo

SET MENSTRUALNIH SKODELIC SATISFYER




Vse pravice pridržane Pervisio d.o.o., 2021

NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter varnostna opozorila.

VSTAVLJANJE MENSTRUALNE SKODELICE

- Pred vstavljanjem menstrualne skodelice si temeljito umij roke.
- Menstrualno skodelico zloži (obstaja mnogo načinov; spodaj sta prikazana le dva) ter jo pod kotom vstavi v nožnico.



- Če imaš težave z zlaganjem menstrualne skodelice, jo lahko segreješ pod toplo vodo ali z gnetenjem v rokah. Silikon bo tako postal mehkejši in fleksibilnejši.
- Če imaš težave z vstavljanjem menstrualne skodelice, lahko uporabiš lubrikant na vodni osnovi. Vendar pazi, da z doziranjem ne pretiravaš.
- Skodelica se bo ob pravilni vstavitvi v nožnici razprla ter ustvarila vakuum. Če se to ne zgodi, obkroži vrh skodelice s svojim prstom, da se razpre in ustvari vakuum.
- Menstrualne skodelice ne nosi več kot 12 ur hkrati.

ODSTRANJEVANJE MENSTRUALNE SKODELICE

- Pred odstranjevanjem menstrualne skodelice si temeljito umij roke.
- Priščipni dno menstrualne skodelice, da vakuum popusti, ter jo previdno odstrani iz nožnice.
- Vsebino menstrualne skodelice zlij v straniščno školjko.
- Menstrualno skodelico temeljito umij pod tekočo vodo in z milom, ter jo ponovno vstavi.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE IZDELKA

- Pred prvo uporabo izdelka menstrualno skodelico prekuhajte v vreli vodi (3-5 minut).

- Med uporabo skodelice zadostuje, da se jo po vsaki spraznitvi umije pod toplo tekočo vodo in z blagim milom.
- Če skodelice ne moreš umiti z vodo in milom, občasno zadostuje, da jo temeljito obrišeš z intimnim vlažilnim robčkom ali čistilom za erotične igračke in papirnatim robcem.

- Po koncu uporabe menstrualne skodelice jo ponovno 3-5 minut prekuhavaj v vreli vodi. Nato skodelico temeljito obriši in jo pospravi na neprašno mesto izven dosega ekstremnih temperatur ter direktnih sončnih žarkov.

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potapljajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih stredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: info@svetuzika.com
Telefon: 080 34 08

Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka
Facebook: Svet Užitka
Youtube: Svet Užitka

