

ANALDUSCHE

GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND PRODUKTPFLEGE

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Reinigen mit der Analdusche ist empfehlend in der Nähe der Toilette.
- Vor Gebrauch gründlich reinigen.
- Verwendete Wasser muss warm genug sein!
- KEINE Seife oder andere Reinigungsmittel verwenden!
- Die Spitze sollte mit Gleitgel schmieren.
- Gleitgel sol Silikonbasiert sein (das wasserbasierte wäscht sich zu schnell aus).
- Die Spitze ungefähr 5cm tief einsetzen.
- Drücken Sie die Analdusche leicht zusammen, um das Wasser in den Anus zu drücken.
- Dusche erst absetzen, wenn die Spitze völlig raus ist (sonst saugt sie das Wasser zurück).
- Wenn Sie das Bedürfnis nach Toilette gehen zu müssen, spülen Sie das Wasser aus und spülen Sie .
- Reinigung wiederholen bis sauberes Wasser heraus fließt (ca. 2-3 mal).
- Warten Sie 30 Minuten bis 1 Stunde vor der analen Penetration, damit das Wasser gut ablaufen kann.
- Nicht zu viel Wasser auf einmal auspressen, sondern portionsweise auspressen.
- Verwenden Sie warmes Wasser und Gleitgele.
- Verwenden Sie nur Wasser!

PRODUKTPFLEGE

- Waschen Sie die Dusche vor und nach dem Gebrauch
- Verwenden Sie kleine Mengen sanfter, nicht parfümierter Waschseife für die Reinigung der Analdusche
- Verwenden Sie Erotikspielzeugreiniger für eine gründlichere Reinigung
- Nach dem die Dusche gereinigt ist mit einem sauberen Handtuch abwischen
- Bewahren Sie die Dusche nicht an feuchten Orten auf, da Sie die Bildung von Schimmel und Bakterien riskieren
- Setzen Sie die Dusche keiner direkten Sonnenstrahlung aus
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf geschädigter Haut
- Wenn nach Gebrauch Hautveränderungen auftreten oder eine Allergische Reaktion, Nutzen Sie es nicht mehr!
- Halten Sie es sicher und fern von anderen ähnlichen Materialien, um chemische Reaktionen zu vermeiden
- Nicht im Ofen Aufwärmen