

Corner **69**

Navodila za uporabo

**STIMULATOR LELO
F1S V2**


Vse pravice pridržane Pervisio d.o.o., 2021

Otključaj uređaj

LELO F1S V2 zaključan je kad ga nabaviš. Otključaš ga uključivanjem u punjač ili držanjem tipki + i - po 3 sekunde odjednom.

Vibrator možeš zaključati i ručno, što je posebno korisno ako ga želiš ponijeti sa sobom na putovanje kako bi se spriječilo spontano paljenje. Zaključaš ga držeći istovremeno znakove + i - po 5 sekundi. Zatim ga otključaj na isti način.

Upute za korištenje:



Punjenje


Prije prve upotrebe moraš uređaj napuniti. Za to upotrijebi priloženi USB punjač. Punjenje traje 2 sata i kad svjetlo na vrhu vibratora prestane treptati, znaš da je punjenje završeno. Zatim baterija traje 2 sata kada se koristi, a njezino stanje možeš vidjeti na aplikaciji.

Kad se uređaj ne koristi baterija je puna 90 dana, što znači da je možeš bez problema koristiti bez dodatnog punjenja. Naravno, pod pretpostavkom da je baterija prije toga bila puna.

Uvijek koristi samo originalni punjač koji si dobio prilikom kupnje.

Kad punjač umetneš u vibrator, učinit će ti se kao da ne ide do kraja unutra. Ne brini, ovo je sasvim normalno. Ako smatraš da punjač ne ide dublje, tada je to dovoljno i vibrator će se normalno napuniti.

Ako se svjetlo ne upali čim priključiš igračku, to je vjerojatno zato što je baterija potpuno prazna. Kad se uređaj malo napuni, također će se upaliti i svjetlo. Ako se svjetlo ne upali nakon nekoliko minuta, provjeri je li punjač stvarno pravilno spojen.



Čišćenje

Prije svake uporabe, a posebno prije prve, najprije očisti igračku. Također, moraš LELO F1S V2 očistiti i nakon svake upotrebe.

Za čišćenje preporučujemo ti LELO ili bilo koje drugo sredstvo za čišćenje seksualnih igračaka i mlaku vodu. Prvo isperi uređaj, nanesi sredstvo za čišćenje, a zatim dobro isperi sredstvo za čišćenje. Umjesto sredstvo za čišćenje možeš koristiti toplu vodu i blagi sapun.

Za čišćenje nikada nemoj koristiti ništa što sadrži alkohol, benzin ili aceton.

Uređaj je potpuno vodootporan, što znači da je čišćenje vrlo jednostavno.

Lubrikant

Prije upotrebe masturbator dobro navlaži lubrikantom. U pakiranju imaš i testni LELO lubrikant na bazi vode. Uvijek koristi lubrikant na bazi vode s ovim uređajem, jer druge vrste lubrikanta ili razne kreme mogu oštetiti površinu silikona i učiniti unutrašnjost ljepljivom.

Upotreba bez APLIKACIJE

- F2S V2 mora se napuniti prije upotrebe
- Uključi aparat središnjim tipkom (drži 3 sekunde).
- LED svjetlo početak će treptati i vidjet ćeš koliko je baterija puna.
- Kad LED svjetlo prestane treptati, F2S V2 početak će vibrirati.
- Intenzitet vibracija možeš prilagoditi tipkama + i -.
- Za isključivanje pritisni središnju tipku (drži 3 sekunde).
- Da zaključaš uređaj, istovremeno pritisni i drži tipke + i - 5 sekundi.

Upotreba s APLIKACIJOM

- F2S V2 mora biti napunjen.
- Možeš prvo uključiti vibrator ili prvo uključiti aplikaciju.
- Pritiskom na središnju tipku (drži 3 sekunde) aktivira se Bluetooth veza.
- LED svjetlo će treptati dok se uređaji povezuju.
- Kada se aplikacija otvori, slijedi upute i dopusti uključivanje lokacije i Bluetooth veze.
- Da vezu dovršiš, moraš ponovno pritisnuti središnju tipku (kad ćeš to morati učiniti, obavijestit će te aplikacija).
- LED svjetlo će prestati treptati kad se veza uspješno uspostavi.
- U slučaju da veza ne uspije, vibrator se automatski isključuje nakon 30 sekundi.
- U aplikaciji također možeš provjeriti status baterije i jačinu vibracija.



IOS &
ANDROID SDK



AR
ENABLED



VR
COMPATIBLE



WIRELESS BLUETOOTH
CONNECTION



Prilagodi LELO F2S V2 po svom ukusu

To je prvi takav uređaj kojem možeš promijeniti kod prema vlastitim željama. To znači da masturbator možeš programirati točno onako kako tebi najviše odgovara. To uradiš pomoću SDK-a (software development kit), na ovoj poveznici:

<https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK>. Pridruži se zajednici programera i izgradi iskustvo iz svojih snova.

Spremanje

Čuvaj LELO F1S V2 na suhom mjestu, dalje od izravne sunčeve svjetlosti. Također osiguraj da se ne nalazi u sobi u kojoj su velike promjene temperature ili da NIJE na vrućem mjestu.

Baterija u stanju čekanja traje do 90 dana. To znači da ćeš moći koristiti masturbator čak i ako nije bio u upotrebi toliko dugo (pod pretpostavkom, naravno, da je prije već bio napunjen).

Tehnologija zvučnih valova

Tehnologija zvučnih valova nudi užitek od 360 stupnjeva. Uz standardne vibracije, LELO F1S V2 emitira zvučne valove koji prodiru duboko u tvoj penis. Takvom stimulacijom osjetit ćeš kao da vibracije istovremeno dolaze sa svih strana, a uz pomoć aplikacije možeš u potpunosti prilagoditi intenzitet prema svojim željama i potrebama.

Cruise control tehnologija

S dodatnim pritiskom, vibracije ostaju jednako intenzivne. Motori odmah otkrivaju svako usporavanje i počinju automatski intenzivnije raditi, osiguravajući uistinu dosljednu stimulaciju, tako da nikada više neće biti lišeni za svoj užitak.

Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: info@svetuzika.com

Telefon: 080 34 08

Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

