

Corner **69**

Navodila za uporabo

**STIMULÁTOR LELO**  
**F1S V2**


Vse pravice pridržane Pervisio d.o.o., 2021

# Nyisd ki a terméket

Mikor megkapod a LELO F1 V2, be van zárva. Kinyitod úgy, ha bedugod a töltőbe, vagy 3 másodpercig tartod a + és - gombot.

A vibrátort manuálisan is bezárhatod, ami nagyon hasznos, ha magaddal akarod elvinni az utazásra és hogy megakadályozd a spontán bekapcsolást.

## Használati útmutató:



## Töltés

Az első használat előtt fel kell töltened a készüléket. Ehhez használhatod a mellékelt USB-töltőt. A töltés 2 órát vesz igénybe, és amikor a vibrátor tetején lévő fény nem villog, akkor tudod, hogy a töltés befejeződött. Ezután az elem 2 órán át tart, és állapotát az alkalmazáson keresztül láthatod.


Az eleme 90 napig tart ki, ami azt jelenti, hogy olyan sokáig nem merül le, ha nincs használatban, és könnyedén használhatod anélkül hogy feltöltöd. Természetesen feltételezve, hogy az elemeket korábban feltöltötted.

Mindig csak az eredeti töltőt használd, amelyet a vásárláskor kaptál.

Amikor a töltőt behelyezed a vibrátorba, úgy fogod érezni, hogy ez nem megy tiszta a

végéig. Ne aggódj, ez teljesen normális. Ha úgy érzed, hogy a töltő nem megy mélyebbre, akkor ez elég, és a vibrátor normálisan fog tölteni.

Ha a lámpa nem gyullad fel, amint a játékot töltöd, valószínűleg annak az oka, hogy az eleme teljesen lemerült. Ha az eszköz kissé feltöltött, akkor a villogó fény is kigyullad. Ha a lámpa néhány perc múlva nem gyullad ki, ellenőrizd, hogy a töltő valóban megfelelően van-e csatlakoztatva.



## **Tisztítás**

Minden használat előtt, különösen az első előtt, először tisztítsd meg a játékot. Ezenkívül minden használat után meg kell tisztítanod a LELO F1S V2-t.

Tisztításhoz javasoljuk a LELO-t vagy bármilyen más tisztítószeret és langyos vizet. Először öblítsd le a készüléket, használj mosószeret, majd alaposan öblítsd le a mosószeret. A tisztító szer helyet használhatsz langyos vizet és enyhe szappant.

A tisztításhoz sose használj alkoholt, acetont vagy benzint.

A készülék teljesen vízálló, ami azt jelenti, hogy a tisztítás nagyon egyszerű.

## **Síkosító**

Használat előtt a maszturbátort jól meg kell nedvesíteni. Vízalapú LELO síkosítót is kapsz a csomagban. A készülékhez mindig vízalapú síkosítót használj, mivel más

típusú sikosítók vagy különféle krémek károsíthatják a szilikon felületét, és ragadóssá tehetik a belső teret.

## Használat ALKALMAZÁS nélkül

- Az F2S V2-et használat előtt fel kell tölteni.
- A készüléket kapcsold be a középső gombbal (tartsd lenyomva 3 másodpercig).
- A LED lámpák villogni kezdenek, és látni fogod, hogy mennyire van feltöltve.
- Amikor a LED-ek nem villognak többet, a F2S V2 vibrálni kezd.
- A rezgés intenzitását a + és - gombokkal állíthatod be.
- A kikapcsoláshoz nyomd meg a középső gombot (tartsd lenyomva 3 másodpercig).
- A készülék zárolásához tartsd lenyomva a + és - gombokat egyszerre, 5 másodpercig.

## Használat ALKALMAZÁSSAL

- Az F2S V2-et fel kell tölteni.
- Először bekapcsolhatod a vibrátort, vagy az alkalmazást.
- A középső gomb (3 másodpercig tartod) aktiválja a Bluetooth-kapcsolatot.
- A LED lámpák villogni fognak, amikor csatlakoztatod az eszközöket.
- Miután megnyitottad az alkalmazást, kövesd az utasításokat, és engedélyezd a hely és a Bluetooth kapcsolat bekapcsolását.
- A kapcsolat befejezéséhez újra meg kell nyomnod a középső gombot (amikor ezt meg kell tenni, az alkalmazás értesít téged).
- A kapcsolat sikeres ha a LED lámpák nem villognak.
- Ha a kapcsolat meghiúsul, a vibrátor 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.
- Az alkalmazásban ellenőrizheted az elem állapotát és a rezgés intenzitását is.



IOS &  
ANDROID SDK



AR  
ENABLED



VR  
COMPATIBLE



WIRELESS BLUETOOTH  
CONNECTION



## Állítsd be a LELO F2S V2-t tetszés szerint

Ez az első ilyen eszköz, amelynek módosíthatod a kódját. Ez azt jelenti, hogy pontosan a saját ízlésed szerint programozhatod a maszturbátort. Ezt az SDK (software development kit) segítségével teheti meg, ezen a linken:

<https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK> Csatlakozz a fejlesztői közösséghez, és építs fel egy nagyszerű élményt.

## Tárolás

A LELO F1S V2-t száraz helyen, közvetlen napfénytől távol tárold. Arról is gondoskodjál, hogy ne olyan helyen tárold, ahol nagy a hőmérséklet ingadozása, vagy hogy NEM forró helyen legyen.

Az eleme készenléti állapotban akár 90 napig is eltarthat. Ez azt jelenti, hogy akkor is használhatod a maszturbátort, ha már régóta nem használtad (természetesen feltételezve, hogy korábban az elem fel volt töltve).

## Hanghullám technológia

A hanghullám technológia 360 fokos élvezetet kínál. A szokásos rezgések mellett a LELO F1S V2 olyan hanghullámokat bocsát ki, amelyek mélyen behatolnak a péniszedbe. Ilyen ingerléssel úgy fogod érezni, mintha a vibrációk minden oldalról egyszerre stimulálnak téged, és az alkalmazás segítségével teljesen beállíthatod az intenzitást a kívánságaidnak és igényeidnek megfelelően.

## **Cruise control technológia**

A maszturbátor foglalja a Cruise Control technológiát is, ami azt jelenti, hogy további nyomással a rezgések ugyanolyan intenzívek maradnak. A Cruise control biztosítja, hogy soha nem fog megfosztani élvezettől.

# Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

## Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: [info@svetuzika.com](mailto:info@svetuzika.com)

Telefon: 080 34 08

## Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

