

Navodila za uporabo

**DILDO Z BIČEM  
EASYTOYS**

# NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter varnostna opozorila.



**Varnostna beseda** (ang. *safeword*) je nujno potrebna za **varno in sporazumno BDSM aktivnost**. To je beseda, ki jo oba oz. vsi partnerji poznajo in jo določijo skupaj. Ko je izrečena s strani katerega koli partnerja, to pomeni **odvzem soglasja**, zato se vsaka **aktivnost NEMUDOMA prekine**. Kakršno koli nadaljevanje uporabe spolnih pripomočkov oziroma nadaljevanje BDSM prakse po izrečeni varnosti besedi velja za **posilstvo, spolni napad** oziroma **zlorabo**, torej **kaznivo dejanje**.

# UPORABA

- Pred uporabo izdelka na partnerju vadite njegovo uporabo na mehkem pohištvu (npr. blazina, kavč, odeja, plišasta igrača), da se navadite ciljanja, ter na sebi, da dobite občutek, koliko moči uporabite.
- Izdelka ne uporabljajte na osebah, ki jemljejo zdravila proti strjevanju krvi ali osebah s hemofilijo.
- Izdelka zaradi možnosti prenosa krvnih bolezni in virusov (npr. HIV, AIDS...) ne uporabljajte na različnih partnerjih.
- Šeškanje je najbolj priporočljivo in varno na delih telesa, ki so pokriti z veliko mišicami in maščobe, kot so npr. zadnjica, stegna ter hrbet, **absolutno pa se izogibajte udarjanju po hrbtenici, ledvicah, trebuhu (tam so vitalni organi!), sklepih, obrazu ter vratu.** Tudi udarjanje po oprsju se odsvetuje, razen, če za to uporabljate bistveno nižjo intenziteto zamaha kot običajno.
- Prvi udarci naj bodo blagi in postopoma povečujte uporabljeno silo zamaha.
- Izogibajte se ponavljajočim močnim udarcem na istem mestu, saj tako povečate možnosti za kratkotrajne in dolgotrajne poškodbe kože ter pojav brazgotin.
- Dildo uporabljajte z zadostno količino lubrikanta na vodni osnovi.

# VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE IZDELKA

- Bič je izdelan iz poroznih materialov, zato je zanj potrebno dobro skrbeti, da se izognete rasti ter prenašanju raznih bakterij.
- Pred in po uporabi ga enostavno očistite s tekočo toplo vodo ter blagim milom.
- Biča nikoli ne namakajte, saj bo vpil vlago, ta pa bo degenerirala material ter pospešila razvoj raznih bakterij. Enak učinek lahko ima tudi uporaba različnih olj.
- Dildo pred in po vsaki uporabi temeljito očistite s toplo vodo in blagim milom oziroma čistilom za erotične igračke.
- Izdelek shranjujte na neprašnem mestu in ločeno od igračk iz drugačnih ali istih materialov ter izven dosega otrok.

# SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potaplajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

# Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

## Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: [info@svetuzika.com](mailto:info@svetuzika.com)

Telefon: 080 34 08

## Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

