

Navodila za uporabo

**GAG S SILIKONSKO  
KROGLICO  
EASYTOYS**

# NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter varnostna opozorila.



**Varnostna beseda** (ang. *safeword*) je nujno potrebna za **varno in sporazumno BDSM aktivnost**. To je beseda, ki jo oba oz. vsi partnerji poznajo in jo določijo skupaj. Ko je izrečena s strani katerega koli partnerja, to pomeni **odvzem soglasja**, zato se vsaka **aktivnost NEMUDOMA prekine**. Kakršno koli nadaljevanje uporabe spolnih pripomočkov oziroma nadaljevanje BDSM prakse po izrečeni varnosti besedi velja za **posilstvo, spolni napad** oziroma **zlorabo**, torej **kaznivo dejanje**.

Ker gag **onemogoča govorjenje**, oseba, ki ga nosi, ne bo mogla izgovoriti varnostne besede, zato se morata partnerja dogovoriti za **neverbalen signal**, ki bo nosil enak pomen kot prej opisana varnostna beseda. Tako kot pri klasični varnostni besedi je ključnega pomena, da se za signal **dogovorita skupaj, si ga oba zapomnita ter ga, seveda, brez izjem upoštevata!**

# UPORABA

- Gag se namesti v usta, za zobe, ter se ga zapne okoli glave.
- Ker gag lahko vpliva na sposobnost dihanja skozi usta, ga **ne uporabljajte na prehlajenih osebah, osebah z astmo ali drugimi respiratornimi zdravstvenimi težavami.**
- Osebe, ki nosi gag, zaradi nevarnosti zadužitve, nikoli **ne puščajte same oziroma nenadzorovane.**
- Pred in med uporabo gaga se izogibajte uživanju alkohola in drog, odrekanju hrane ali vode ter drugim aktivnostim, ki lahko vodijo v **omedlevico in bruhanje**, saj lahko, če gaga ne odstranimo nemudoma ter tako sprostimo dihalne poti, vodita v zadušitev.
- Poškodovan gag predstavlja veliko tveganje za zadušitev, zato uporabljajte le **brezhibno delujoče izdelke.**
- Pred uporabo izdelka odstranite piercinge na ustnem in nosnem predelu, če jih imate.
- Izdelka ne uporabljajte na razdraženi ali poškodovani koži.
- Če med uporabo izkusite neudobje ali bolečino, nemudoma prenehajte z uporabo.
- Izdelka ne uporabljajte, če je neobičajno vroč oziroma pregret, poškodovan ali razbarvan.

# VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE IZDELKA

- Pred vsako uporabo in po njej izdelek dobro očistite z neagresivnimi, za telo in izdelek varnimi čistilnimi sredstvi. Ne pozabite tudi na higieno pasu.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.
- Izdelka ne puščajte na direktni svetlobi in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Izdelek shranjujte na neprašnem mestu in ločeno od igračk iz drugačnih ali istih materialov ter izven dosega otrok.

# SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potaplajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

# Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

## Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: [info@svetuzika.com](mailto:info@svetuzika.com)

Telefon: 080 34 08

## Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

