


Svet  Užitka

Navodila za uporabo

STIMULATOR LELO F1S V2

Vse pravice pridržane Pervisio d.o.o., 2021




Odkleni napravo

LELO F1S V2 je, ko ga dobiš, zaklenjen. Odkleneš ga tako, da ga priključiš na polnilec ali pa istočasno 3 sekunde držiš gumb + in -.

Vibrator lahko tudi manualno zakleneš, kar je posebej uporabno, če ga želiš vzeti s seboj na potovanje, da preprečiš spontan prižig. Zakleneš ga tako, da znak + in - istočasno držiš 5 sekund. Na enak način ga potem tudi odkleneš.

Navodila za uporabo:



Polnjenje


Pred prvo uporabo moraš napravo napolniti. Za to uporabi priložen USB polnilec. Polnjenje traja 2 uri in ko lučka na vrhu vibratorja neha utripati več, da je polnjenje končano. Baterija potem ob uporabi zdrži 2 uri, njeno stanje pa lahko vidiš tudi na aplikaciji.

Baterija v mirovanju zdrži 90 dni, kar pomeni, da se ob neuporabi toliko časa ne izprazni in jo lahko brez dodatnega polnjenja brez težav uporabljaš. Seveda s predpostavko, da je bila baterija pred tem polna.

Vedno uporabi le originalni polnilec, ki si ga prejel ob nakupu.

Ko je polnilec vstavljen v vibrator, se ti bo zdelo, da ne gre do konca notri. Ne skrbi, to je popolnoma normalno. Če čutiš, da polnilec ne gre globlje, potem je to dovolj in vibrator se bo normalno polnil.

Če se lučka ne prižge takoj, ko igračko priklopiš na polnjenje je to verjetno zato, ker je baterija popolnoma prazna. Ko se bo naprava nekoliko napolnila, se bo prižgala tudi utripajoča lučka. Če se lučka po nekaj minutah ne prižge, preveri, da je polnilec res pravilno priklopljen.



Čiščenje

Pred vsako uporabo, še posebej pa pred prvo, igračko najprej očisti. Prav tako, moraš LELO F1S V2 očistiti tudi po vsaki uporabi.

Za čiščenje ti priporočamo LELO ali pa katerokoli drugi čistilo za seks igračke ter mlačno vodo. Napravo najprej splakni, nanesi čistilo in nato čistilo dobro izperi. Namesto čistila lahko uporabiš tudi toplo vodo in blago milo.

Za čiščenje nikoli ne uporabi ničesar, kar vsebuje alkohol, petrol ali aceton.

Naprava je popolnoma vodoodporna, kar pomeni, da je čiščenje zelo enostavno.

Lubrikant

Masturbator pred uporabo dobro navlaži z lubrikantom. V paketu imaš tudi testni LELO lubrikant na vodni osnovi. S to napravo vedno uporablaj lubrikante na vodni osnovi, saj druge vrste lubrikantov ali pa razne kreme lahko poškodujejo silikonsko površino in naredijo notranjost lepljivo.

Uporaba brez APLIKACIJE

- F2S V2 mora biti pred uporabo napolnjen.
- Napravo prižgi s sredinskim gumbom (držiš ga 3 sekunde).
- LED lučke, bodo začele utripati in videl boš kako polna je baterija.
- Ko LED lučke nehajo utripati, bo F2S V2 začel vibrirati.
- Z gumbi + in - lahko uravnavaš intenziteto vibracij.
- Za izklop pritisni sredinski gumb (držiš 3 sekunde).
- Če želiš napravo zakleniti, 5 sekund istočasno držiš gumba + in - .

Uporaba z APLIKACIJO

- F2S V2 mora biti napolnjen.
- Lahko najprej prižgeš vibrator ali pa najprej prižgeš aplikacijo.
- S pritiskom na sredinski gumb (držiš 3 sekunde) aktiviraš Bluetooth povezavo.
- LED lučke bodo utripale, ko se napravi povezujeta.
- Ko imaš aplikacijo odprto sledi navodilom in dovoli prižig lokacije in Bluetooth povezave.
- Za dokončanje povezovanja moraš še enkrat pritisniti sredinski gumb (kdaj moraš to narediti, ti javi aplikacija).
- LED lučke bodo nehale utripati, ko se povezava uspešno vzpostavi.
- V primeru, da je povezava neuspešna, se vibrator avtomatsko izklopi po 30 sekundah.
- V aplikaciji lahko preveriš tudi stanje baterije in intenziteto vibracij.



IOS &
ANDROID SDK



AR
ENABLED



VR
COMPATIBLE



WIRELESS BLUETOOTH
CONNECTION



Prilagodi si LELO F2S V2 čisto po svojih željah

Gre za prvo tako napravo, ki ji lahko spreminjaš kodo čisto po lastnih željah. To pomeni, da masturbator lahko sprogramiraš točno tako, kot tebi najbolj paše. To narediš s pomočjo SDK-ja (software development kit), na tej povezavi: <https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK>. Pridruži se skupnosti razvijalcev in si sestavi izkušnjo svojih sanj.

Shranjevanje

LELO F1S V2 shranjaj na suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Prav tako poskrbi, da se ne nahaja v prostoru, kjer prihaja do velikih temperaturnih nihanj oziroma, da se NE nahaja na nekem vročem mestu.

Baterija v stanju mirovanja zdrži do 90 dni. To pomeni, da boš lahko masturbator uporabljal tudi če toliko časa ni bil v uporabi (seveda s predpostavko, da je bil pred tem napolnjen).

Tehnologija zvočnih valov

Tehnologija zvočnih valov nudi 360 stopinjski užitek. Poleg standardnih vibracij, LELO F1S V2 oddaja sonične valove, ki prodrejo globoko v tvoj penis. Ob taki stimulaciji boš imel občutek kot, da vibracije prihajajo v tebe z vseh strani hkrati, s pomočjo aplikacije pa si lahko popolnoma prilagodiš intenziteto po svojih željah in potrebah.

Cruise control tehnologija

Ob dodatnem pritisku vibracije ostanejo enako intenzivne. Motorji takoj zaznajo kakršno koli upočasnitev delovanja in začnejo avtomatsko delovati bolj intenzivno, s čimer je zagotovljena res konsistentna stimulacija, zato nikoli ne bolj prikrajšan za svoj užitek.

Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: info@svetuzika.com

Telefon: 080 34 08

Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

