

Svet  Užitka

Navodila za uporabo

**SESALNI VIBRATOR
SATISFYER DUAL
PLEASURE**


Vse pravice pridržane Pervisio d.o.o., 2021

NAVODILA ZA UPORABO



- Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter varnostna opozorila.

POLNENJE IZDELKA

- Izdelek se polni s pomočjo priloženega magnetnega polnilca. Magnete na polnilnem kablu ustrezno orientirajte tako, da se pritrdijo na vibrator, USB vtič pa s pomočjo adapterja priklopite v električno omrežje.




- Ko se izdelek polni, bo na njem utripala indikatorska lučka.
- Ko je baterija izdelka popolnoma napolnjena, bo indikatorska lučka gorela.





VKLOP IN IZKLOP IZDELKA

- Za vklop izdelka gumb za vklop/izklop držite 2-3 sekunde, dokler igračka ne prične vibrirati.
- Za izklop izdelka gumb za vklop/izklop držite 2-3 sekunde, dokler igračka ne neha vibrirati.



UPRAVLJANJE IN UPORABA IZDELKA


- Za preklapljanje med vibracijskimi programi na stimulatorju zgornji gumb pritisnete enkrat in ga ne držite.
- Za preklapljanje med vibracijskimi programi na vibratorju spodnji gumb pritisnete enkrat in ga ne držite.
- Za upravljanje vibratorja lahko uporabite tudi brezplačno aplikacijo Satisfyer Connect.




- Izdelek uporabljajte z lubrikantom na vodni osnovi.
- Pred uporabo izdelka odstranite piercinge na intimnih predelih, če jih imate.
- Izdelka ne uporabljajte na razdraženi ali poškodovani koži.
- Če med uporabo izkusite neudobje ali bolečino, nemudoma prenehajte z uporabo.
- Izdelka ne uporabljajte, če je neobičajno vroč oziroma pregret, poškodovan ali razbarvan.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE IZDELKA

- Življenjska doba vašega vibratorja se bo s pravilno nego občutno podaljšala.
- Priporočamo, da s svojim vibratorjem uporabljate samo lubrikant na vodni osnovi in tako vzdržujete kakovost materialov. Nikoli ne uporabite masažnega olja, mila, losijona, masla ... namesto lubrikanta.
- Pred vsako uporabo in po njej vibrator dobro očistite. Ročno umijte silikonske dele z mlačno vodo in blagim antibakterijskim milom, splaknite s čisto, toplo vodo in osušite z brisačo, ki ne pušča muckov. ABS dele očistite z blagim antibakterijskim milom in vlažno krpo. Nikoli ne potopite v vodo celega vibratorja.
- Pazite, da se mesto polnjenja ne zmoči in ostane suho.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.



- Vibratorja ne puščajte na direktni svetlobi in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Vibrator shranjujte na neprašnem mestu in ločeno od igračk iz drugačnih materialov ter izven dosega otrok.



SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potaplajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

Vodič po aplikaciji Satisfyer Connect

Registracija z elektronskim poštnim naslovom

Ko se želiš registrirati v aplikacijo, to narediš tako, da klikneš na gumb "USTVARI NOV RAČUN". V obrazec nato vpišeš izbrano uporabniško ime ter geslo.

Podajanje e-poštnega naslova je neobvezno, vendar je priporočeno, saj lahko tako v prihodnosti svoj račun enostavno obnoviš.

Ko uspešno oddaš obrazec za registracijo, ti aplikacija na vpisan elektronski poštni naslov pošlje štirimestno številčno potrditveno kodo, ki jo moraš v aplikacijo vtipkati v tridesetih sekundah. Če ti to v tem času ne uspe, ni problema: nemudoma ti pošljejo novo.

Po uspešni registraciji lahko svoj uporabniški račun zakleneš s štirimestnim PIN-om ter s prstnim odtisom. Tako preprečiš nepooblaščen dostop do aplikacije Satisfyer Connect ter do svojega uporabniškega računa.

Registracija brez elektronskega poštnega naslova

Registracija brez e-poštnega naslova poteka enako ter ti omogoča enake bonitete kot registracija z elektronsko pošto, le da ne dobiš štirimestne potrditvene kode.

Namesto tega se ti po oddaji obrazca na ekranu pojavi 12 angleških besed, s katerimi lahko v prihodnosti obnoviš svoj uporabniški račun. Nujno jih shrani!

To je tudi edina točka v uporabi aplikacije, kjer lahko narediš posnetek zaslona. Ne tako, kot običajno, temveč s klikom na ustrezen gumb v sami aplikaciji. To bo fotografiralo le zaporedje danih dvanajstih besed, ne pa tudi preostalega zaslona. Posnetek se ti bo avtomatsko shranil v galerijo telefona.

V prihodnosti lahko v svoj uporabniški račun kadarkoli dodaš tudi svoj elektronski

naslov.

Moj uporabniški račun

Ko z registracijo ustvariš svoj uporabniški račun, lahko v njegovih nastavitvah izbereš željen jezik aplikacije (to je možno izbrati tudi v gostujočem računu), spremeniš svoje geslo ali e-poštni naslov, nadzoruješ obvestila ter zagon aplikacije v ozadju in še več. Urejaš lahko tudi zasebnost aplikacije ter oddajaš sporočila v skupno rabo vsem ostalim registriranim uporabnikom aplikacije Satisfyer Connect.

Svoj uporabniški račun lahko v nastavitvah tudi kadarkoli trajno izbrišeš. Če izbrišeš račun, bodo izbrisani tudi vsi tvoji podatki, stiki, klepeti, poslane ali prejete datoteke ter vsi ustvarjeni programi oz. sekvence, ki so bili ustvarjeni v tej aplikaciji.

Nadzor naprav v bližini

Igračko v tvoji neposredni bližini lahko preko Bluetootha povežeš s svojim telefonom. Uporabljaš lahko sekvence, ki so že dostopne v aplikaciji ("PREDVAJAJ PROGRAM"), ali pa ustvariš čisto svoje vzorce ("NADZOR V ŽIVO"). V svojem uporabniškem računu jih lahko tudi shranjuješ za naslednjič, ali pa jih deliš v skupno rabo z ostalimi uporabniki aplikacije Satisfyer Connect. Tvoj telefon tudi z mikrofonom zaznava zvoke ("AMBIENTALNI ZVOK") ter glasbo ("GLASBENE VIBRACIJE") iz okolja ter jih tako pretvori v vibracije - z aplikacijo lahko v tvoji najljubši skladbi tako še bolj uživaš . Vse te nastavitve najdeš pod zavihkom "BLIŽNJE OBMOČJE ZAZNAVANJA".

Globalni nadzor nad igračko

Če želiš predati ali odvzeti nadzor nad oddaljeno igračko, se moraš preko aplikacije Satisfyer Connect povezati s partnerjem, ta pa mora svojo igračko preko Bluetootha povezati s svojim telefonom oz. aplikacijo.

Ko sta uspešno dodana v stike (navodila, kako to narediti, najdeš v naslednjem podpoglavju) ter so igračke prek Bluetootha povezane z vajinimi telefoni, lahko pričneta s predajo ali prevzemom nadzora nad oddaljenimi igračkami.

Nadzor nad oddaljeno igračko je mogoče prevzeti le med klicem oz. video klepetom, ki ga začneta v klepetu (“+” spodaj levo - “VIDEOKLIC”). Takrat se ti desno zgoraj pojavi ikona, ob kliku nanjo pa lahko izbereš, ali želiš predati ali prevzeti nadzor nad igračko, ali pa želita igračke uskladiti.

Med klicem oz. video klepetom lahko kadarkoli tudi ugasneš mikrofona ali kamero ter prekineš nadzorovanje igračke.

Povezovanje z drugimi uporabniki


Če želiš s svojim partnerjem klepetati ter na daljavo nadzorovati igračko, se morata dodati v stike.

1. Oba se prijavita v svoja uporabniška računa.
2. En partner naj drugemu pošlje “povabilo” za dodajo v stike. To naredi tako, da drugega partnerja poišče po uporabniškem imenu v polju “POIŠČI PARTNERJE”, do katerega dostopa pod “ODDALJENI PARTNER” - “PARTNERJI”
3. Drugi partner sprejme povabilo. Obvestilo o prejetem povabilu se pokaže pod “ODDALJENI PARTNER” - “KLEPETI”
4. Sedaj lahko začneta s klepetom, klicem, video klicem, nadzorovanjem igračk ...






Klepeti, video klici in še mnogo več

Povežeš se lahko z več uporabniki, prav tako pa lahko stike kadarkoli tudi blokiraš ter izbrišeš pogovore z njimi. Nastaviš lahko tudi avtomatsko brisanje sporočil ter poslanih fotografij.

Prav tako te ne rabi skrbeti glede datotek, ki jih pošlješ. Aplikacija Satisfyer Connect onemogoča posnetke zaslona ali shranjevanje poslanih/prejetih fotografij in videoposnetkov v galerijo.



**The new Satisfyer
Connect App & Toys**

-  **100% Data Security**
-  **Remote Control**
-  **Create Patterns**
-  **Ambient Vibration**
-  **Playlist Vibration**

#LoveNextLevel

Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: info@svetuzika.com

Telefon: 080 34 08

Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

