

Navodila za uporabo

**VAGINALNE
KROGLICE JIGGLE
MOUSE**

NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter varnostna opozorila.



UPORABA

- Pred uporabo izdelka odstranite piercinge na intimnih predelih, če jih imate.
- Vaginalni kroglici vstavite v nožnico tako, da zanka ostane izven telesa.
- Pri vstavljanju si lahko pomagate z lubrikantom na vodni osnovi.
- Vaginalnih kroglic ne nosite več kot 30 minut hkrati, da ne preobremenite mišic medeničnega dna.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE IZDELKA

- Življenjska doba vašega izdelka se bo s pravilno nego občutno podaljšala.
- Priporočamo, da s svojim izdelkom uporabljate samo lubrikant na vodni osnovi in tako vzdržujete kakovost materialov.
- Pred vsako uporabo in po njej izdelek dobro očistite. Ročno umijte silikonske dele z mlačno vodo in blagim antibakterijskim milom, splaknite s čisto, toplo vodo in osušite z brisačo, ki ne pušča muckov.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.
- Izdelka ne puščajte na direktni svetlobi in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Izdelek shranjujte na neprašnem mestu in ločeno od igračk iz drugačnih materialov ter izven dosega otrok.

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.

Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.

Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.

Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.

Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.

Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.

Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.

Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.

Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.

Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.

Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.

Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.

Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.

Naprave ne potaplajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.

Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.

Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.

Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.

Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: info@svetuzika.com

Telefon: 080 34 08

Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

