

Navodila za uporabo

**VIBRACIJSKI  
OBROČEK ZA PENIS  
ET438**

# NAVODILA ZA UPORABO

- Pred uporabo erotičnega izdelka podrobno preberite navodila za uporabo ter varnostna opozorila.



## UPRAVLJANJE IZDELKA

- Izdelek za delovanje potrebuje baterije. Te so že vgrajene in jih ni mogoče menjati.
- Izdelek vklopite in izklopite s pritiskom na gumb.

# UPORABA

- Obroček namestite na koren penisa pred vzpostavitev popolne erekcije.
- Priporočljivo je, da si pri tem pomagata z lubrikantom na vodni osnovi.
- Obročka ne uporabljajte več kot 20-30 minut hkrati.
- Izogibajte se uporabi alkohola ali drog, zaradi katerih bi morda omedleli ali zaspali ter obroček na penisu pustil nameščen dalj časa.
- Izberite ustrezno velikost obročka za penis.
- Če ob uporabi obročka čutite bolečino, ščemenje, omrtvičenje penisa, ali pa se ta obarva modro/vijolično, nemudoma prenehajte z uporabo.
- Pred prvo uporabo novega obročka preverite, da niste alergični na katerega od sestavnih materialov izdelka.

## Izbira velikosti obročka:

- Da bo uporaba obročka varna in učinkovita, je nujnega pomena, da zase izberete pravo velikost oziroma premer obročka.
- Tega najlažje izračunate tako, da izmerite obseg korena svojega penisa v erekciji in dobljeno številko delite s 3,14. Rezultat je vam ustrezen premer obročka za penis.
- Priporočamo, da izberete obroček z malenkost (a ne bistveno!) manjšim premerom, kot je premer vašega penisa, saj bo le tako zagotovil primerno tesnost in željen rezultat.

## VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

- Pred vsako uporabo in po njej izdelek dobro očistite z mlačno vodo in blagim antibakterijskim milom, ponovno splaknite s čisto, toplo vodo in osušite z brisačo, ki ne pušča muckov.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton.
- Izdelka ne puščajte na direktni svetlobi in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.

- Izdelek shranjujte na neprašnem mestu in ločeno od igrčk iz drugačnih materialov.

# SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Shranjujte pri temperaturi med 0oC in 40oC.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40oC.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potaplajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.

# Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

## Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: [info@svetuzika.com](mailto:info@svetuzika.com)

Telefon: 080 34 08

## Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka

Facebook: Svet Užitka

Youtube: Svet Užitka

