Svet Užitka

# Navodila za uporabo

# MASTURBATOR XTENSITY 1, ČRN

Vse pravice pridržane Pervisio d.o.o., 2026

**Xtensity 1** je nov masažer za intimno uporabo za moške, ki ponuja novo raven užitka. Edinstvene potisno-vlečne sile stimulirajo penis, erektilno tkivo, erektilne mišice in mišice medeničnega dna.

Xtensity 1 zagotavlja: globljo stimulacijo, intenziven užitek, izboljšano erekcijo. Edinstvena in intenzivna stimulacija penisa pri Xtensityju prodre globlje v moško telo in aktivira erogene cone.

Patentirana vakuumska skodelica učinkovito prenaša okrepljene potisno-vlečne sile skozi penis, aktivira erektilno tkivo in mišice ter doseže globoke dele telesa za novo, intenzivno izkušnjo.

# INFORMACIJE O IZDELKU



**1.) Gumb ON/OFF in svetlobni indikator**

Vklop: pritisnite za 5 sekund. Izklop: pritisnite gumb za vklop/izklop. Barvni indikator stanja baterije

**2.) Baterija 2000 mAh**

Polnilna Li-ion baterija 14,8 V z delovanjem 4–8 ur na eno polnjenje

**3.) 7 stopenj hitrosti**

Prilagodite želeni užitek od 500 do 2300 RPM

**4.) Varnost in kakovost**

CE oznaka. ISO standard - erotični pripomočki. EN standard - električne in masažne naprave

**5.) Brezkrtačni motor**

40 mm brezkrtačni motor za zmogljivo stimulacijo

**6.) Enostavno čiščenje**

Odstranljiva skodelica in tulec za enostavno čiščenje

**7.) Vsebina pakiranja**

Vklop (ON): Pritisni in drži gumb vibratorja za vklop/izklop približno 1,5 sekunde, da se izdelek vklopi in začne vibrirati.

Menjava načinov: S kratkim pritiskom na gumb spremeniš vibriranje in način delovanja (2-10).

Izklop (OFF): Pritisni in drži gumb vibratorja za vklop/izklop približno 1,5 sekunde, da izdelek izklopiš.

# UPORABA IZDELKA

- Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če imate zdravstveno stanje ali motnje strjevanja krvi. Prenehajte z uporabo, če občutite nelagodje ali bolečino. Ne uporabljajte v mokrih pogojih.
- Priporočena uporaba največ 10 minut.
- Ne uporabljajte v bližini vode ali v vodi. Gre za električno napravo in mokri pogoji lahko povzročijo poškodbe.

1.) Izberite ustrezno skodelico, ki se prilega penisu v polni erekciji. Skodelica je prevelika, če je zrak med skodelico in penisom.

2.) Namestite tulec in ga povsem zavijte do vodila.

3.) Vstavite nabrekel penis in potegnite kožico nazaj, nastavite skodelico in odvijte tulec z mezinčkom.




4.) Odvijte tulec do konca in iztisnite odvečen zrak skozi enosmerni ventil.



5.) Pritrdite skodelico na masažno napravo, pritisnite "ON" za 5 sekund in nastavite želeno hitrost.

# PO UPORABI

1.) Pritisnite gumb "OFF" in odklopite skodelico z masažne naprave.

2.) Odvijte tulec z vrha.

3.) Očistite skodelico, enosmerni ventil in tulec.

# NAVODILA ZA ČIŠČENJE

OPOZORILO: Pred čiščenjem izklopite napravo. Masažne naprave ne potapljajte v vodo med čiščenjem in preprečite vdor vode v notranjost izdelka.

**1.) Čiščenje masažne naprave**

Očistite z antibakterijsko vlažno krpo. Pred uporabo preverite, da je izdelek suh.

**2.) Čiščenje skodelice in tulca**

Le skodelica, enosmerni ventil in tulec se lahko perejo z vodo in milom ter posušijo s krpo. Pred čiščenjem jih odstranite z masažne naprave.

# NAVODILA ZA POLNJENJE

Uporabite polnilnik USB/C-vstavek s CE oznako z izhodom 5V – 2A in povežite polnilni kabel z Xtensity 1 ter polnilnikom.

Xtensity postavite tako, da je logotip obrnjen navzgor. LED lučka na gumbu "ON/OFF" zasveti med polnjenjem. Ko je naprava popolnoma napolnjena, sveti neprekinjeno turkizno.

Polnilna baterija Xtensity je ob dobavi prednapolnjena, vendar se lahko zaradi okoljskih dejavnikov popolnoma izprazni. Priporočamo, da napravo pred prvo uporabo popolnoma napolnite. Čas polnjenja je približno 300 minut.

Indikator stanja baterije na gumbu "ON/OFF":

Med uporabo:
• Turkizna lučka pomeni dobro stanje baterije
• Rdeča lučka pomeni, da je priporočljivo kmalu polnjenje

Med polnjenjem:
• Neprekinjena turkizna lučka pomeni popolno napolnjenost

# NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Izdelek Xtensity shranjujte v suhem okolju pri sobni temperaturi, ko ni v uporabi. Po možnosti ga shranjujte v priloženi diskretni škatli. Poskrbite, da med shranjevanjem nanj ne pritiskajo drugi predmeti.

Izdelek in dodatke hranite stran od neposredne sončne svetlobe.

Tulec shranjujte v njegovi torbici, da podaljšate njegovo življenjsko dobo. Tulca ne shranjujte nameščenega na skodelici, saj lahko sčasoma pride do deformacije.

Navodila za uporabo shranite za prihodnjo uporabo.

# TEHNIČNI PODATKI

- Zunanji material masažne naprave: plastika
- Gumbi: guma
- Material skodelice: plastika (TPV + 30 % PP)
- Material tulca: silikon (medicinski silikon)
- Dolžina hoda: 7 mm
- Motor: 40 x 38 mm brezkrtačni
- Nazivna moč baterije: 65 W
- Nazivna napetost baterije: 14,8 V
- Kapaciteta baterije: 2000 mAh
- Nazivni vhod polnilnika: 5 V – 2 A
- Čas polnjenja: 5 ur
- Čas delovanja: 4 – 8 ur
- Stopnja zaščite (IP): IP10 (ni vodoodporno)
- Hrup: pod 60 dB
- Velikost masažne naprave: 242 x 62 mm
- Teža masažne naprave: 584 g

# VARNOSTNA OPOZORILA IN VZDRŽEVANJE

- Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom, če imate kakršnekoli obstoječe zdravstvene težave, na katere bi lahko vplivala uporaba izdelka.
- Ne uporabljajte izdelka, če jemljete zdravila za redčenje krvi ali imate motnje strjevanja krvi.
- Pred uporabo vedno preberite navodila in sledite napotkom.
- Hranite izven dosega otrok. Izdelki lahko vsebujejo majhne delce.
- Ni primerno za uporabo v profesionalne ali medicinske namene.
- Električne naprave lahko oddajajo elektromagnetna polja. To lahko vpliva na delovanje vstavljenih medicinskih pripomočkov.
- Ne odpirajte ali poškodujte ohišja.
- Ne izpostavljajte zunanjemu viru toplote ali mraza.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

- Shranjujte pri temperaturi med 0°C in 40°C.
- Najvišja temperatura okolja med uporabo: 40°C.
- Izdelka nikoli ne dajte v pomivalni stroj, mikrovalovno pečico ali druge elektronske naprave.
- Uporabljajte samo nepoškodovane baterije priporočenega tipa.
- Izdelkov s polnljivo baterijo ne napajajte več kot 8 ur.
- Ne uporabljajte izdelka med napajanjem.
- Ne uporabljajte poškodovanega izdelka.
- Zaradi možnosti električnega udara naprave ne napajajte v bližini vode.
- Naprave ne potapljajte (popolnoma) v vodo, razen če je izrecno navedeno, da je izdelek namenjen tovrstni uporabi.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani, razdraženi, zatečeni ali vneti koži.
- Masažna olja in lubrikanti na osnovi silikona lahko negativno vplivajo na lateks kondome.
- Čistite s čistilom za igračke ali z vodo in blagim milom. Ne uporabljajte močnih ali kemičnih čistilnih sredstev, saj lahko negativno vplivajo na izdelek in na vaše zdravje.
- Vedno preverite da izdelek, namenjen notranji uporabi, ostane dosegljiv za odstranitev, ko je vstavljen. Izdelka ne vstavljajte popolnoma.
- Ne izpuščajte izdelka, ko je pritrjen na penis, saj lahko upogibne sile povzročijo poškodbe. Če izgubite oprijem, obstaja tveganje za poškodbe.
- Izdelka ne vlecite ali potiskajte, ko je pritrjen na penis, saj lahko pride do poškodb krvnih žil.
- Takoj prenehajte z uporabo, če občutite bolečino, občutljivost ali če se kožica ujame med tulec in skodelico.
- Ne uporabljajte ali polnite izdelka, če je poškodovan ali kaže znake nepravilnega delovanja. Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla.
- Izdelka ne potapljajte v vodo in ga ne izpirajte pod tekočo vodo. Ne uporabljajte izdelka, če je motorni del prišel v stik z vodo ali tekočino, ki bi lahko prodrla v elektroniko.

- Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno, oddaja vonj po zažganem ali se segreje nad telesno temperaturo.
- Ustavite uporabo in prilagodite položaj, če med glavico penisa in skodelico pride zrak. Prisotnost zraka zmanjšuje stimulacijo in lahko povzroči odrgnine.
- Izdelek uporabljajte skladno z namenom in se izogibajte dolgotrajni uporabi. Priporočamo uporabo največ 10 minut.
- Izdelek je namenjen izključno zunanji uporabi. Ni namenjen za notranjo ali analno uporabo.
- Pogosta uporaba lahko povzroči draženje. Ob nelagodju takoj prenehajte z uporabo./li>
- Pazite, da se prsti ali drugi deli telesa ne ujamejo med premikajočo se skodelico in motoriziranim delom.
- Izdelka ne spreminjajte in dodatkov ne uporabljajte na drugih masažnih napravah. Ne uporabljajte z lubrikanti ali olji.
- Naprave ne puščajte vklopljene brez nadzora in je ne polnite med spanjem.
- Izdelka ne razstavljajte.
- Izdelek je namenjen izključno odraslim osebam.
- Če želite preprečiti tveganja, povezana z navedenimi opozorili, vrnite Xtensity pred uporabo.

# SPLOŠNE INFORMACIJE

**1.) Odpravljanje težav**

Težava: Naprava se ne vklopi

- Rešitev 1: Držite gumb "ON" pritisnjen 5 sekund
- Rešitev 2: Xtensity ni mogoče vklopiti ali uporabljati med polnjenjem. Odklopite polnilnik za vklop naprave.
- Rešitev 3: Napolnite napravo, če je baterija prazna. Ob prvem prejemu je lahko naprava zaradi okoljskih dejavnikov izpraznjena.

Težava: Neučinkovita stimulacija ali skodelica drsi po penisu namesto da bi ustvarjala učinkovite potisno-vlečne sile

- Rešitev 1: Preverite, da med skodelico in penisom ni zraka. Penis mora biti popolnoma eregiran, izberite ustrezno velikost skodelice brez prostora za zrak. Izpustite ves odvečen zrak skozi enosmerni ventil.
- Rešitev 2: Preverite, da je enosmerni ventil nepoškodovan in brez puščanja.
- Rešitev 3: Preverite, da je tulec pravilno nameščen na skodelico in penis. Nepravilna namestitev lahko povzroči vdor zraka.

**2.) Garancija**

Izdelek Xtensity ima 1-letno garancijo od datuma nakupa. Garancija velja ob pravilni uporabi in upoštevanju vseh navodil. Nepravilna uporaba razveljavi garancijo. Garancija ne krije tulca ali običajne obrabe, kot je estetska obraba.

**3.) Odstranjevanje**

Ta izdelek je označen s simbolom WEEE, kar pomeni, da elektronskih naprav ali baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Izdelek oddajte na ustrezno zbirno mesto ali reciklažni center. Za dodatne informacije se obrnite na lokalne službe za ravnanje z odpadki. S pravilnim odstranjevanjem preprečujete negativne vplive na okolje.

ISO 3533-2021

# Potrebuješ pomoč?

Naša želja je, da ti pomagamo do boljše spolnosti. Pa naj bo to z nasveti pred nakupom ali po nakupu. Če imaš s svojo novo igračko kakršnekoli težave, smo ti vedno na voljo na spodnjih kontaktih.

Vsekakor pa te vabimo tudi, da spremljaš naša družbena omrežja, youtube kanal in e-novice, saj zate pripravljamo pestre vsebine, promocijska znižanja in podobno.

## Tehnična pomoč in svetovanje:

E-mail: info@svetuzika.com
Telefon: 080 34 08

## Poišči nas na družbenih omrežjih:

Instagram: Svet Užitka
Facebook: Svet Užitka
Youtube: Svet Užitka